

George K.'s

Rutiny ROM D40

Příručka pro uživatele disketových jednotek:

Didaktik 40, Didaktik 80 a Didaktik Kompakt

© 1993 PROXIMA - software nové dimenze

ÚVODEM

(A radši i na závěr)

Vážení uživatelé,

od doby, kdy **Didaktik Skalica** vyrobil svoji první disketovou jednotku, uplynuly už dva roky. Doposud k ní nebyla vydána žádná literatura a to ani ze strany výrobce, ani ze strany softwarových firem. Teprve koncem minulého roku se do **PROXIMY** dostal zdrojový text MDOSu s poznámkami - bohužel, byl nám na nic, protože Tools 40 i 80 již existovaly, a vše, co jsme o MDOSu potřebovali vědět, jsme si zjistili sami disassemblováním. Jediné, k čemu zdroják MDOSu posloužil, je, že jsem převzal jeho návěští a názvy rutin, což může být užitečné, pokud ho jednou někdo celý okomentuje a vydá.

Moje zkušenosti s **D40 / D80** jsou sice bohaté, ale i tak každou chvíli objevím nějakou novinku, která mi dříve ušla. Berte proto tuto příručku pouze jako stručný popis základních možností disketové jednotky. Základem k pochopení všeho popsaného je vědět něco o programování; na škodu není znát (nebo alespoň mít) komentovaný výpis **ROM ZX Spectra** (to se vždycky hodí).

Příručka je rozdělena do několika částí: práce s bootem, FAT a adresářem, volání služeb MDOSu a využívání vlastních rutin. V přílohách pak najdete něco o systémových proměnných, chybách MDOSu a seznam vybraných rutin. Některé popsané rutiny pochází z **KoZa Commanderu**, ošetření je chyb z Tolstoje, ostatní programy byly napsány zcela nově.

S využitím uvedených poznatků by pro Vás neměl být problém napsat si do svého programu diskové operace, ošetřit u nich chyby, upravit pro disketu dílové hry, atd. Úplný obraz o mechanice může poskytnout jen komentovaný výpis ROM, a ten, dříve či později někdo vydá.

Pro úplnost dodávám, že příručka se vztahuje k **MDOSu verze 1.0**.

George K.

K této příručce existuje soubor zdrojových textů (pro assembler PROMETHEUS), na disketách (zvláštní poděkování J. Flaškovi za jejich přepsání do assembleru a vychytání chyb...). Soubor s názvem "**Rutiny ROM D40 - zdrojové texty**" si můžete musíte objednat na naší adrese.

P. S.: Pokud v programech najdete chybu, napište to na adresu naší firmy, abychom ji mohli do dalšího vydání opravit.

I. Organizace dat na disketě, rutiny pro obsluhu FAT a adresáře

Dříve než vůbec začneme s popisem rutin **MDOSu**, nebude na škodu, říci si něco o tom, jak jsou organizována data na disketách. U každé kapitoly si uvedeme několik vlastních rutin, které můžete použít jak ve svých strojových programech, tak je i volat z basicu.

1.1 Formát

Disketa se formátováním rozdělí na **stopy** a dále na **sektory**. Pro jednu stopu i jeden sektor je na disketě vyhrazeno určité, vždy stejně velké a stejné položené místo. Při větším počtu stop, než je kapacita disku, nedochází k jejich "zhušťování", ale k pokusu vytvořit novou stopu za koncem té poslední (lépe řečeno: za koncem místa pro poslední stopu, protože při devíti (osmi, atd.) sektorech zůstává místo pro desátý (desátý a devátý, atd.) sektor nevyužito). Ne každá čtyřicítková (osmdesátková) mechanika je s to dojet na místo pro jedena-, dva-, třiačtyřicátou (osmdesátou) stopu, proto používejte standardní formát 40 x 9 (80 x 9), nebo 40 x 10 (80 x 10).

Při prvním formátování se na disku vytvoří záhlaví stop a sektorů a tento údaj přesně odpovídá stavu diskety. Po druhém formátování to již pravda být nemusí. Naformátujete-li poprvé disketu na 40 x 9 a podruhé na 30 x 5, stopy i sektory "navíc" z prvního formátu na disku už zůstanou a daly by se jednoduše přechíst programem ve strojovém kódu.

V této souvislosti si musíme říci o rozdílu mezi logickými a fyzickými sektory. Nejjednodušeji tento rozdíl ukazuje tabulka, rozdělená do šesti sloupců.

V prvním sloupci najdete číslo stopy.

Druhý sloupec popisuje číslování sektorů ve stopě.

Třetí sloupec je ukázka fyzického číslování sektorů po celém disku - odpovídá to logickému číslování při formátu 40 x 10.

Čtvrtý sloupec ukazuje logické číslování při formátu 40 x 9 (vyplněná ploška značí, že tento fyzický sektor je nevyužit).

Pátý sloupec - formát 40 x 8.

Šest sloupec - formát 40 x 5 (pozor, takovýto formát Vám ve skutečnosti MDOS neumožní).

Na konci formátování se na disketu uloží boot, FAT a adresář - tři oblasti zaujímající vždy prvních 14 logických sektorů (např. při formátu 40 x 8 budou tyto oblasti ležet ve fyzických sektorech 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15).

nultá	0	0	0	0	0
	1	1	1	1	1
	2	2	2	2	2
	3	3	3	3	3
	4	4	4	4	4
	5	5	5	5	
	6	6	6	6	
	7	7	7	7	
	8	8	8		
	9	9			
první	0	10	9	8	5
	1	11	10	9	6
	2	12	11	10	7
	3	13	12	11	8
	4	14	13	12	9
	5	15	14	13	
	6	16	15	14	
	7	17	16	15	
	8	18	17		
	9	19			

1.2 Boot

Co do pořadí, je boot prvním sektorem na disku. Co do číslování, jedná se o sektor nultý, protože řadič disketové jednotky čísluje všechno od nuly. Pro něj je boot nultým sektorem v nulté stopě, čili úplným nultým sektorem na disku. My se budeme tohoto číslování držet - pamatujte na to.

Boot je vždy prvním sektorem, který si operační systém přečte před jakoukoliv diskovou operací. To proto, že je zde uložen formát, který MDOSu říká, jak je disk organizován. Formát by ani nemohl být uložen nikde jinde, protože boot je jediný sektor, který vždy leží na stejném logickém i fyzickém místě (představte si formát 40 x 1 a bude Vám to jasné). Dále se v bootu nalézá název diskety a značka, podle které MDOS svoji disketu rozpoznává (např. od disket pro MS DOS).

Jméno diskety najdete v bootu na adrese **192**. Jméno můžete sice zadat pouze při formátování a později ho MDOS neumožňuje změnit, ale jde to a to celkem jednoduše. Bud použijete **TOOLS 40 / 80**, nebo to provedete programem v Basicu:

```

10 READ *"",0,40000 ; přečte boot na adresu 40000
20 FOR a=40192 TO 40201 ; tato smyčka vypíše jméno (a případně
30 PRINT CHR$(PEEK a);
40 NEXT a ; otazníky místo CHR$ 0)
50 INPUT a$ ; nové jméno disku (max. 10 znaků)
60 FOR a=1 TO LEN a$ ; uloží nové jméno na místo starého
70 POKE (40191+a),CODE a$ (a TO a)
80 NEXT a
90 FOR a=LEN a$ TO 10 ; je-li jméno kratší než 10 znaků,
100 POKE (40192+a),0 ; bude doplněno nulami
110 NEXT a
120 RESTORE *"",0,40000 ; zapiše boot zpět na disk

```

Bezprostředně za jménem (od adr. **202**) následují dva náhodně vygenerované bajty, které sem byly uloženy při formátování, a to z předvídatosti: i pokud byste měli dvě diskety se stejným jménem, půjdou rozlišit, protože pravděpodobnost, že budou mít stejný i náhodný dvojbajt, je velice nízká (1:65535).

Na adresách **204 - 207**, je zapsáno "SDOS", což MDOSu signalizuje, že se jedná o jeho disketu (jak logické).

Nejdůležitější a nejsložitější informací je **formát**. V bootu ho najdete na třech místech, ale jen jedno je to pravé. Od adresy **128** leží kopie systémových proměnných (vztahujících se k formátu); jsou zde údaje o mechanikách, které měl MDOS k dispozici, když disketu formátoval. Z těchto údajů se dá formát diskety vyčíst, ale bylo by zapotřebí testů; proto si veškeré informace bez jakýchkoliv problémů přečteme z adresy **177**.

adresa	význam obsahu adresy
177	4. bit nastaven při oboustranném formátu
	3. bit nastaven při formátování na D40 (nenastaven D80)
178	počet stop na straně
179	počet sektorů na stopu
180	nula
181-183	viz.177-179

Ostatní části bootu jsou za normálních okolností prázdné, ale činnost MDOSu nijak nenaruší, pokud si do nich něco uložíte. Pro jistotu se však nejdříve dvakrát přesvědčte, že ukládáte skutečné do volného místa.


1.3 FAT

FAT je zkratka z anglických slov **File Allocation Table**, čili tabulka umístění souborů. FATka začíná od prvního sektoru (adresa 512) a táhne se až do sektoru pět (poslední adresa ve FAT je 3071). Tabulka obsahuje 1705 položek, každá položka je přiřazena jednomu sektoru (první položka prvnímu sektoru, druhá druhému, atd.).

S FATkou se pracuje následovně: Z adresáře se zjistí číslo prvního sektoru souboru (soubor je zpravidla "rozstrkán" do více sektorů). Z této hodnoty se vypočítá adresa odpovídající položky ve FAT. Na této adrese je uloženo číslo následujícího sektoru, který k souboru patří. Opět se vypočítá odpovídající adresa položky a takhle se to opakuje stále dokola, dokud na místo čísla dalšího sektoru položka neobsahuje značku konce souboru.



Pro nezavěšené je organizace FAT více než zmatená, ale určitě úsporná a snadno modifikovatelná, jak se za chvíli sami přesvědčíte. Asi největší neobvyklostí (oproti logice strojového kódu)



je ukládání do 1,5 bajte. Na obrázku vidíte tři bajty ze začátku FAT. Naznačený princip uložení se opakuje vždy po třech bajtech. Počítáte-li správně, musíte dojít k závěru, že do jednoho sektoru FAT (do 512 bajtů) se vejde 341 položek a ještě půl bajte zbyde. Je to skutečně tak - tento půlbajt se nazývá zalomením FATky a obsahuje hodnotu 13 (horní polovina bajte je normálně využita jak ukazuje druhý obrázek). Zalomení jsou na adresách 1023, 1535, 2047, 2559 a 3071. (Všimněte si, že položky sudých sektorů začínají na sudých adresách, horní 13 a položky lichých sektorů na lichých adresách.)

Pro příklad si vezměme dvě čísla **A** a **B**, která chceme uložit od adresy 512. První, co zjistíme, je, že čísla nesmí být vyšší než dvě na dvanáctou minus jedna, tedy 4095, protože jinak by se do dvanácti bitů nikdy nemohla vejít. To nijak nevadí, protože sektorů na disku nemůže být více jak 5 x 341 (kapacita FAT), tj. 1705, a pro tyto účely omezení vlastně nijak neomezuje. Číslo **A** celočíselně vydělíme 256 - výsledek označíme jako **AH**, zbytek po dělení jako **AL**. To samé provedeme s číslem **B** (dostaneme ... **BH**, **BL**). Hodnotu **AL** uložíme na adresu 512, hodnotu **BL** na adresu 514. Hodnotu **AH** vynásobíme 16 a přičteme k ní **BH**. Výsledek uložíme na 513 - a to je všechno.

Některé základní rutiny pro práci s FAT

Naším prvním cílem bude mít podprogram, který by dokázal přibližně to, co je popsáno v následující odstavci, tedy proběhnout celou stezku souboru od začátku do konce:

Soubor leží rozházen v sektorech 19, 311, 124, 67 a 502 (jdou za sebou tak, jak jsem je napsal). Vypočítáme adresu, na které leží položka pro devatenáctý sektor. Z ní si přečteme, že další sektor souboru je 311. Opět vypočteme adresu 311. položky... atd., až 502. položka již nebude obsahovat číslo následujícího sektoru, ale znamená, že tímto sektorem soubor končí.

Budeme potřebovat vědět, jaké hodnoty mohou položky obsahovat:

Vyšší půlbajt	Nižší bajt	Celková hodnota
---------------	------------	-----------------

%1101 (13)	%11011101 (221)	3549
------------	-----------------	------

Sektor je nedostupný. Takto jsou označeny sektory, ve kterých je uložen boot, FAT, adresář a logické sektory, které na disku nebyly formátováním vytvořeny (např. při formátu 40 x 9 jsou to sektory 721 - 1704). Pro MDOS je to znamení, že sektor nemůže být použit pro uložení souboru.

%1101 (13)	%11111111 (255)	3583
------------	-----------------	------

Vadný sektor, byl takto označen při formátování a nelze k němu použít.

%1100 (12)	%00000000 (0)	3072
------------	---------------	------

Prázdný soubor (jeho délka je nulová).

%0000 (0)	%00000000 (0)	0
-----------	---------------	---

Prázdný sektor. Mohou být do něj zapsána data.

Značka konce souboru je vytvořena takto: Délka souboru je vydělena 512. Nás zajímá zbytek po dělení (0-511), ke kterému přičteme **3584**, čímž jsme dostali koncovou značku souboru (neplatí pro prázdné soubory).

Teď uvedu podprogram **FDBLOCK**, který očekává v **HL** číslo sektoru a vrací v **DE** obsah položky vztahující se k tomuto sektoru a v **HL** adresu této položky. Podprogram pracuje s celou FATkou - musíte si ji načíst (prozatím basicovským **READ ***) do paměti na adresu XXX.

```

FDBLOCK    push    bc                ;uschovej původní obsah HC
            ld      bc,xxx-512        ;do BC dej začátek FAT v paměti - 512
            ld      de,341            ;do 1 sektoru FAT se vejde 341 položek
            or      a                  ;shoď případné CARRY
LESS        inc     b                  ;posuň se na další sektor
            inc     b
            sbc     hl,de              ;odečti od čísla sektoru 341
            jr      nc,LESS            ;je-li výsledek nezáporný, opakuj smyčku
            add     hl,de              ;vrať do HL, poslední kladnou hodnotu
MORE        ld      e,l                ;a okopíruj ji do DE
            ld      d,h
            srl     d                  ;DE vyděl dvěma

```

```

rr      e
ex      af,af'      ;ulož příznak, bylo-li číslo sudé/liché
add     hl,de        ;HL = adresa položky od počátku sektoru
add     hl,bc        ;HL = adresa položky od počátku FAT
ld      e,(hl)       ;do DE vyzvedni obsah položky
inc     hl
ld      d,(hl)
dec     hl           ;adresa v HL je zachována
ld      a,l          ;nastav: položka leží na sudé adrese
ld      (TYPE),a
ex      af,af'      ;zjisti, je-li to pravda
jr      nc,NODD      ;ano, skoč
ODD     xor a        ;změň nastavení (položka na liché adr.)
ld      (TYPE),a
ld      a,e          ;okopíruj do A vyšší bajt
ld      e,d          ;do E dej nižší bajt z D
jr      BOTH
NODD    ld a,d        ;vyšší bajt do A (nižší je správně v E)
rrca
rrca
rrca
rrca
BOTH    and 15        ;zachovej spodní polovinu vyššího bajtu
ld      d,a          ;a tu dej do D
pop     bc           ;obnov původní obsah HC
ret     ;vrať se
TYPE    defb 0

```

Příznak TYPE (určuje, zda položka sektoru leží na sudé nebo liché adrese) v tuto chvíli k ničemu nepotřebujeme, ale bude se nám hodit později.

Pomocí podprogramu **FDBLOCK** sestavíme program, který bude umět procházet stezky soubory. Mohl by vypadat třeba takto:

```

PATH    ld hl,YYY      ;do HL dej číslo prvního sektoru stezky
P0      call FDBLOCK   ;zjisti následující sektor
ld      hl,3072        ;je-li to 3072, je soubor prázdný
sbc     hl,de
ret     z             ;a proto se vrať
ld      a,d            ;zkus, jestli to byl poslední sektor
cp      14
ret     nc            ;ano, vrať se
ex      de,hl          ;ne, dej do HL číslo následujícího sektoru
jr      P0            ;opakuj smyčku

```

Tento podprogram je sice svým způsobem dokonalý, ale má malou vadu - nedělá totiž vůbec nic, co by mělo nějaký hlubší smysl... zato ovšem funguje!

Další operaci, která je při práci s FAT zapotřebí, je zápis. Pro něj budeme potřebovat novou rutinu **BCTOBT**, která vyžaduje v HL adresu položky sektoru a BC číslo sektoru, které má být do položky uloženo.

```

BCTOBT  ld a,(TYPE)    ;sudá/lichá pozice
or      a
jr      z,HCODD        ;skoč - lichá
ld      (hl),c          ;ulož nižší bajt
inc     hl              ;posuň ukazovátka do FAT
rlc     b               ;vynásob B šestnácti
rlc     b
rlc     b
rlc     b

```

	ld	a,15	;zachovej dolní polovinu společného bajtu
BCCOM	and	(hl)	
	or	b	;jako horní polovinu přidej
	ld	(hl),a	;ulož do FAT
	ret		;vrať se
BCODD	ld	a,240	;zachována bude horní pol. spol. bajtu
	call	HCCOM	
	inc	hl	;posuň ukazovátka
	ld	(hl),c	;zapiš nižší bajt
	ret		;vrať se

Z uvedených subrutin již můžeme skloubit první užitečnou rutinu - **DELPATH** – vymazání souboru z FAT (není v ní ošetřena možnost, že FAT je poškozená). Jako vstupní parametr dejte do HL číslo prvního sektoru souboru.

DELPATH	call	FDBLOCK	;zjistí adr. pol. sektoru a násl. sektor
	ld	a,d	;jedná se o prázdný soubor?
	cp	12	
	jr	nz,DP1	;ne, skoč
	ld	a,e	;otestuj ještě nižší bajt
	or	a	
	jr	z,DP3	;soubor je prázdný, skoč
	jr	DP2	;jinak pokračuj dál
DP1	cp	14	;je to značka konce souboru?
	jr	nc,DP3	;ano, skoč
DP2	call	DP3	;vyčisti položku v tabulce FAT
	ex	de,hl	;do HL dej číslo následujícího sektoru
	jr	DELPATH	;opakuj smyčku
DP3	ld	bc,0	;BC = 0
	jr	BCTOBT	;ulož na adr. pol. nuly (prázdný sektor)

Posledním podprogramem, který si popíšeme, je vyhledání volného sektoru. Bude se jmenovat **FRBLOCK** a nebude potřebovat žádné vstupní parametry.

FRBLOCK	ld	bc,13	;13. sektorem končí adresář,
FRO	inc	bc	;od 14. sektoru je volné místo
	ld	d,b	;okopíruj číslo sektoru do DE
	ld	e,c	
	or	a	;shoď možné CARRY
	ld	hl,2*T*S	;HL=2*počet stop*počet sektorů (formát)
	sbc	hl,de	;odečtením zjistí, je-li sektor s číslem
	ret	c	;v DE na disku a když ne, vrať se se s CARRY
	ex	de,hl	;do HL přendej číslo sektoru
	call	FDBLOCK	;spočti adr. položky a vyzvedni obsah
	ld	a,d	;je-li nenulový,
	or	e	
	jr	nz,FRO	;pokračuj ve smyčce
	ret		;vrať se s číslem volného sektoru v BC

Podprogram FRBLOCK prohledává FAT od prvního datového sektoru (č. 14) až do posledního (2*T*S - podle formátu; dvojka značí oboustranný formát, jednička jednostranný). Vrací: buď příznak CARRY, když ve FAT není žádný volný sektor, nebo příznak NC, číslo volného sektoru v BC a adresu jeho položky v HL. Podprogram můžete volat od návěští FRO - pokud nechcete, aby prohledával FAT stále od začátku; potom ale sami musíte hlídat, aby registr BC neztratil svoji hodnotu.

Tímto kapitolu o FAT uzavřeme a podíváme se na poslední důležitou oblast diskety, na adresář.

1.4 Adresář

Adresář leží v šestém až třináctém sektoru, což je mezi adresami 3072 a 7167. Jsou v něm uloženy názvy souborů a vše, co k nim patří (přípona, délka, atributy ...). Oproti FATce má krásné jednoduchou strukturu: pro každý soubor je vyhrazeno 32 bajtů, z čehož snadno spočítáme, že jeden sektor pojme $512 / 32 = 16$ názvů; celkem můžeme do osmi sektorů (vyhrazených pro adresář) uložit 128 názvů souborů.

Co se přesně obsahuje oněch 32 bajtů pro jeden soubor? Najdete to v následující tabulce.

<u>bajt</u>	<u>význam</u>
0	Přípona souboru (v ASCII kódu: P, C, N, B, S, Q).
1 - 10	Jméno souboru. 1e-li kratší než 10 znaků, je doplněno nulami.
11, 12	Délka souboru (0-65535).
13, 14	Počáteční adresa souboru (u programů startovní řádek).
15, 16	Nemá význam (výjimka: u programy délka basicu bez proměnných).
17, 18	Číslo prvního sektoru souboru (vstupní bod do FAT).
19	Nula.
20	Atributy. Každý bit odpovídá jednomu z příznaků HSPARWED.
21	Ještě jeden bajt pro uložení délky u souborů delších než 65535 bajtů.
22 - 31	Zaplněno hodnotou 229

Prvních sedmnáct bajtů hlavičky je stejných, jako u standardních hlaviček na pásce. Jediný rozdíl je v příponách - zde jsou uloženy přímo ASCII kódy velkých písmen, odpovídající jednotlivým typům souborů: programy - "P", číselná pole - "N", znaková pole - "C", bajty - "B", snapshoty - "S" a sequence - "Q"

Právě sequence jsou příčinou existence 21. bajtu - protože jejich délka může přesáhnout 65535 bajtů, nestačí pro její uložení pouhé dva bajty, ale je zapotřebí bajtů tří. Proto při práci s délkou souborů budete občas muset používat trojbajtovou aritmetiku (je to o trochu složitější).

Atributy souboru se skládají podle jednoduchého systému: je-li atribut nastaven, je nastaven i k němu příslušný bit. K atributu Hidden patří 7. bit, k System 6. bit, atd. Platí pořadí atributů HSPARWED.

Po zformátování je celý adresář zaplněn hodnotou 229. Postupně, jak jsou na disk zapisovány soubory, jsou obsazována místa pro jejich hlavičky. Při vymazání souboru není smazána celá hlavička, ale pouze přípona souboru - na její místo je uloženo oblíbené 229. Tento fakt umožňuje psát programy, které občas dokáží obnovit nějaký ten smazaný soubor.

Podprogramy pro práci a adresářem

Protože teď již známe význam všech čtrnácti základních sektorů (bootu, FATu, adresáře), můžeme podprogramy pro práci s nIM1 vzájemně provázat, čímž získáme vlastní rutiny pro některé funkce MDOSu. Zatím jsme si však neřekli nic o čtení, zápisu a sektorů, proto ještě občas použijeme basic. Opište si následující program, který načítá do paměti boot, FAT a adresář, a to od adresy 58000 (změňte si ji podle libosti, ale nezapomeňte na CLEAR).

```
10 CLEAR 57999: FOR a=0 TO 13
20 READ "","",a,58000+a*512
30 NEXT a
```

Opisujete-li si zdrojáky do assembleru (nejlépe PROMETHEA instalovaného na adresu 25000), vymažte rutinu PATH (je k ničemu), na začátek zdrojáku dopište

```
DIR      equ    58000
```


(musí se shodovat s adresou uvedenou v basicu) a opravte druhý řádek v rutině FDBLOCK, na takto:

```
ld    bc,DIR
```

Založte do mechaniky nějakou zaplněnou disketu, nechte proběhnout basic a vraťte se do assembleru. Disketu zase vyjměte.

A teď už několik rutin pro práci s adresářem.

CNTFLS. Nemá žádné vstupní parametry. Vrací v A počet souborů v adresáři.

```
CNTFLS    ld    hl,DIR+3072    ;do HL začátek adresáře
          ld    de,32          ;velikost místa pro hlavičku souboru
          ld    bc,#8000       ;B = 128 (max. počet souborů), C = 0
          ld    a,229          ;hodnota, která určuje, že místo je prázdné
CFO        cp    (hl)          ;je místo prázdné ? - porovnej
          jr    z,CFl          ;ano, je - obskoč přičtení
          inc    c              ;není - započítej soubor
CFl        add    hl,de         ;posuň se na další místo pro hlavičku
          djnz  CFO            ;opakuj B krát
          ld    a,c            ;dej počet souborů do A
          ret                  ;a vrať se
```

FRROOM. Nemá žádné vstupní parametry. Najde volné místo v adresáři. Není-li místo nalezeno, vrací CARRY, jinak NC a v HL adresu místa.

```
FRROOM    ld    hl,DIR+3072    ;počáteční nastavení stejné jako v CNTFLS
          ld    de,32
          ld    b,128
          ld    a,229
FMO        cp    (hl)          ;je tu volné místo?
          ret    z              ;ano, vrať se
          add    hl,de          ;ne, zkus další
          djnz  FMO            ;opakuj B krát
          scf                    ;adresář je obsazený, nastav CARRY
          ret                  ;a vrať se
```

FINDFL. Hledá soubor. Vstupním parametrem je jedenáct bajtů, na které ukazuje registr IX. Těchto jedenáct bajtů obsahuje příponu a jméno hledaného souboru. Pokud se soubor nenajde, vrací CARRY, jinak NOT CARRY a HL ukazuje na hlavičku souboru.

```
FINDFL    ld    hl,DIR+3072    ;začátek adresář
          ld    de,32          ;délka místa pro hlavičku
          ld    b,128          ;maximálně 128 pozic bude prohledáno
FFO        ld    c,11          ;porovnej 11 bajtů
          push  hl              ;ulož ukazovátka
          push  ix
FF1        ld    a,(ix+0)       ;přečti bajt z hledané hlavičky
          xor    (hl)           ;porovnej ho
          jr    nz,FF2         ;při nerovnosti skoč pro další hlavičku
          inc    hl              ;posuň ukazovátka
          inc    ix
          dec    c              ;opakuj C krát
          jr    nz,FF1
          pop   ix              ;hlavička nalezena, obnov ukazovátka
          pop   hl
          ret                  ;vrať se
FF2        pop   ix              ;obnov ukazovátka
          pop   hl
          add    hl,de          ;posuň se na další hlavičku
```

```

djnz FFO          ;opakuj B krát
scf              ;hlavička nenalezena, nastav CARRY
ret             ;vrať se

```

Ted' dokončíme dříve započatý podprogram na vymazání souboru. Bude se jmenovat ERASE a vstupní parametr bude stejný jako pro FINDFL. Vracet se bude CARRY, když soubor nebude nalezen, jinak rutina odstraní z adresáře hlavičku a z FATky stezku - dělá tedy v podstatě to samé, jako basicový příkaz ERASE (krom skupinových operací).

```

ERASE    call FINDFL      ;hledej v adresáři, pokud je nenalezen,
ret      c               ;vrať se, jinak HL ukazuje na hlavičku
ld       (hl),229        ;označ hlavičku jako vymazanou
ld       de,17           ;posuň se na sedmáctý bajt hlavičky
add      hl,de            ;a přečti si číslo prvního sektor souboru
ld       e,(hl)
inc      hl
ld       d,(hl)
ex       de,hl           ;přendej ho do HL
jp       DELPATH        ;skoč na vymazání stezky.

```

Podprogram pak budete volat například takto:

```

START    ld ix,HEAD      ;ukazuj na hlavičku
call     ERASE          ;zkus vymazat soubor
ret      nc             ;vrať se, pokud byl vymazán
ld       a,27           ;do A dej číslo hlášení "s File not
jp       ERROR          ;found" a skoč na vlastní ošetření chyb

HEAD     defb "P"        ;přípona souboru
defm     "TELEFONY"     ;jméno souboru
defb     0,0            ;zbytek místa na jméno doplněn nulami

```

Uvedený podprogram ERASE maže i soubory s nenastaveným atributem "D" (soubory, jejichž smazání je blokováno). Chcete-li k tomuto atributu při mazání přihlídnout, použijte podprogram ERASE2. Na vstupních parametrech se nic nezměnilo, výstupní příznaky jsou trochu složitější: ZERO a CARRY znamená, že soubor nebyl nalezen, NOT ZERO a CARRY, že soubor je označen jako nesmazatelný.

```

ERASE2   call FINDFL      ;hledej v adresáři, pokud je nenalezen,
ret      c               ;vrať se, jinak HL ukazuje na hlavičku
ld       (hl),229        ;označ hlavičku jako vymazanou
ld       de,17           ;posuň se na sedmáctý bajt hlavičky
add      hl,de            ;a přečti si číslo prvního sektor souboru
ld       e,(hl)
inc      hl
ld       d,(hl)
inc      hl
inc      hl              ;HL ukazuje na atributy
ld       a,(hl)          ;přečti je do A
cpl      ;udělej komplement (= xor 255)
and      1              ;testuj atribut „delete protect“
scf      ;nastav CARRY
ret      nz             ;vrať se s NZ a C, je-li soubor chráněn
ex       de,hl           ;přendej číslo sektoru z DE do HL
jp       DELPATH        ;skoč na vymazání stezky.

```

Volání rutiny provedeme následovně:

```

START    ld ix,HEAD      ;ukazuj na hlavičku

```

```

call ERASE          ;zkus vymazat soubor
ret nc              ;vrať se, pokud byl vymazán
ld a,27             ;hlášení "S File not found"
jp z,ERROR          ;případný skok na ošetření chyb
ld a,48             ;hlášení "h File is delete protected"
jp ERROR            ;skok na ošetření chyb
HEAD defb "P"        ;přípona souboru
defm "TELEFONY"      ;jméno souboru
defb 0,0             ;zbytek místa na jméno doplněn nulami

```

Může se stát, že budete potřebovat porovnat nejen jméno a příponu souboru, ale i jeho délku, startovní adresu, atd. - to pro případ, aby nebyl vymazán (načten, přepsán) špatný soubor. Vyřešíme to malou úpravou před voláním podprogramu FINDFL a rozšířením vstupního parametru:

```

ld ix,HEAD          ;IX ukazuje na rozšířenou hlavičku
...
ld a,13             ;bude se porovnávat přípona, jméno, délka
ld (FFO+1),a        ;celkem 13 bajtů - ulož hodnotu do rutiny
call FINDFL         ;zavolej porovnání
ld a,11             ;vrať původní počet porovnávaných bajtů
ld (FFO+1),a
. . .
ret c               ;soubor nenalezen - vrať se
HEAD defm "PTELEFONY" ;rozšířená hlavička - přibyla navíc délka
defw 0,3240         ;souboru (3240 bajtů)

```

Takto upravená rutina bude hledat nejen program s názvem "TELEFONY", ale navíc takový program "TELEFONY", jehož délka je 3240 bajtů.

Malá poznámka na závěr: Těm, kteří by si chtěli do svých programů zabudovat výběrová okénka na principu Toolsu (mají je i Orfeus, Pressor VI, CrackShot I, II), bych doporučil, aby nejdříve - prošli celý adresář a sestavili si tabulku odkazů na hlavičky. Veškeré uživatelské operace jako jízda kurzorem, označování souborů, výběr, ale i některé jiné rutiny půjdou přepsat tak, že se budete pohybovat pouze v tabulce odkazů a nemusíte neustále operovat se samotným adresářem. Vhodná je tabulka o velikosti 3*128 bajtů - pro každý soubor jsou v ní vyhrazeny tři bajty: první je informační (může obsahovat informaci o tom, že soubor je spustitelný, označený, atd.); v druhém a třetím je uložena adresa hlavičky v adresáři.

1.5 Závěrem...

Možná, že Vám přijde nudné zabývat se pouze vymazáváním souborů nebo vyhledáváním hlaviček... v tuto chvíli zatím o ničem jiném mluvit nešlo, protože jsme si ještě neřekli, jak číst a zapisovat sektory. Dostaneme se k tomu v následující kapitole.

Další operace, které se odehrávají pouze v paměti a nepotřebují disk, jsou změna atributů, přípony, startovní adresy, jména souboru a jména diskety - určitě je budete se stávajícími informacemi schopni napsat sami. Dále by šlo napsat obnovování souborů (není zase tak složité), mapování souborů (ve kterých sektorech se nalézají), katalog a informace o sektorech na disku (vadné, obsazené, prázdné). A to bude poslední rutina, kterou si v první kapitole uvedeme. Bude se jmenovat **INFO** a nebude mít žádné vstupní parametry.

```

INFO ld hl,0          ;nejprve vynulujeme počítadla
ld (BAD+1),hl        ;špatných,
ld (GOOD+1),hl       ;dobrých,
ld (FREE+1),hl       ;a volných sektorů
ld bc,1705           ;maximální počet sektorů do HC
IOO dec bc           ;začni od sektoru 1704 a postupně snižuj
ld h,b               ;číslo sektoru kopíruj do HL
ld l,c
call FDBLOCK         ;vyzvedni obsah položky sektoru do DE
or a                 ;shoď případné CARRY

```

```

ld    hl,3583          ;odečtením testuj vadný sector
sbc   hl,de
jr    nz,I01           ;není vadný, skoč dál
BAD   ld    hl,0        ;zvyš počet vadných sektorů
inc   hl
ld    (BAD+1),hl
jr    I02              ;pokračuj ve smyčce
I01   or    a           ;znič možné CARRY
ld    hl,3549          ;odečtením testuj nedostupný sektor
sbc   hl,de
jr    z,I02            ;je-li nedostupný, pokračuje ve smyčce
ld    a,d              ;teď testuj, jestli je sektor prázdný
or    e                ;(potom DE = 0)
jr    nz,GOOD          ;není, skoč (je alespoň dobrý)
FREE  ld    hl,0        ;zvyš počet prázdných sektorů
inc   hl
ld    (FREE+1),hl      ;prázdný sektor je zároveň i dobrý, takže
GOOD  ld    hl,0        ;zvyš. počet dobrých sektorů
inc   hl
ld    (GOOD+1),hl
I02   ld    a,b         ;když je BC > 0
or    c
jr    nz,I00           ;opakuji smyčku,
ret                   ;jinak se vrať

```

Po proběhnutí podprogramu si můžete z adres BAD+1, GOOD+1 a FREE+1 vyzvednout údaje o počtu vadných, dobrých (volných + použitých = použitelných) a volných (nepoužitých) sektorů. Vynásobíte-li počet volných sektorů 512, získáte údaj o zbývajícím volném místě na disku v bajtech (tak, jak ho vypisuje příkaz CAT). Připojíte-li k tomu výpis souborů a hezky to všechno vytisknete na obrazovku, získáte nepochybně kvalitnější katalog, než nabízí MDOS.

UPOZORNĚNÍ:

Všechny doposud uvedené rutiny budou bezchybně pracovat pouze v případě, že bude od adresy DIR nahráno z disku první čtrnáct sektorů (zajišťuje program v Basicu). Protože k rutinám není „připojen“ žádný kontrolní tiskový výstup (myslím na obrazovku), přesvědčte se o jejich správné funkci monitorem (DEVAST, PROMETHEUS...) a ihned uvidíte, jestli pracují tak, jak mají; nebo - připište si do programu ladící výpisy.

Budete-li si chtít adresář (i s úpravami) uložit zpět na disk, nahraďte v basicovém programu na řádce 20 příkaz READ* příkazem RESTORE*.

II. Popis vybraných rutin MDOSu, jejich volání

Podobné rutiny, jaké jsem napsal do 1. kapitoly, má v sobě i MDOS. MDOSovské rutiny ovšem nepracují s bootem, FAT a adresářem najednou (mají k dispozici pouze 1,5 kilobajtu pracovního prostoru) - tahají si je po částech, a proto jsou (zvláště skupinové operace) pomalejší.

Nejčastější diskovou operací, kterou potřebujete, je buď nahrání nebo uložení souboru. Není-li Váš program přímo nadstavbou MDOSu (jako Tools), spokojte se s rutinami, které Vám poskytuje sám MDOS a nepoužívejte vlastní (práci by Vám to spíš zkomplikovalo než zjednodušilo, navíc to stojí daleko více místa).

2.1 Komunikace MDOSové ROM a normální ROM

Abyste vůbec mohli MDOS použít, musíte ho dokázat zavolat. Z basicu to nic není - napíšete si LOAD* a o ostatní se postará interpret; ve strojovém kódu to chodí trochu jinak, ale v žádném případě není pravda, že je to nějak zvláště komplikované a náročné a buhvícoještě, jak občas někdo tvrdí.

Běží-li strojový program, je normálně od nuly do 16383 klasická ROM. Abyste mohli zavolat rutinu MDOSu, musíte přestránkovat. Uděláte to takto:

```
SHADE      rst 0                ;přestránkuj
           di                   ;zakaž přerušení
           . . .
```

Každý asi namítne, že se program po RST 0 zhroutí - a má pravdu, pokud ale nepřipojíme krátký basic:

```
10 POKE #247,79: RANDOMIZE USR START
```

Pro příště již nemůžete spouštět strojové programy přímo z assembleru, ale musíte se vrátit do basicu a zadat GOTO 10. Namísto START si napíšete adresu, kde Váš program začíná.

Teď si vysvětlíme, co jsme vlastně všechno provedli. Začneme Basicem: příkaz POKE # ukládá do stínové paměti RAM v disketové jednotce. Na relativní adrese 247 (absolutně 16119) je normálně uložena hodnota 32; podívejme se, co její změnou dosáhneme: po RST 0 se program nejdříve dostane do ROM disketové jednotky (dále jen DROM) a až teprve po nějaké době pokračuje v normální ROMce (dále jen NROM). Po chvíli běhu v DROM dojde až sem:

```
           push hl               ;ulož obsah HL
           ld hl,16111,SYSMRK    ;do HL začátek kontrolní tabulky
           ld b,8                ;do B délku tabulky

00122
CHCOLD     ld a,h                ;dej H do A
           xor l                 ;vyxoruj s L
           cp (hl)               ;porovnej s obsahem tabulky
           jp nz,180,COLD        ;nerovná-li se, skoč na reset DRAM
           inc hl                ;další bajt v tabulce
           djnz 122,CHCOLD       ;opakuj B krát
           ld a,(hl)              ;čti první bajt za tabulkou (adr. 16119)
           ld (hl),32             ;na 16119 ulož 32
           cp 79                 ;pokud je A = 79
           jp z,319,ROMRET       ;skoč
           cp 69                 ;otestuj ještě 69
           jp z,320,ERRCOD       ;a kdyžtak skoč
           pop hl                ;obnov HL
           . . .
```

Tato část programu probíhá po každém přestránkování do DROM. Nejprve je zjištěno, jestli není narušena kontrolní tabulka a pokud ano, bude potřeba zinicilizovat MDOS (bývá to po zapnutí

počítače nebo po úmyslném narušení tabulky). Je-li tabulka v pořádku, testuje se obsah adresy 16119 (a vždy je tam vrácena hodnota 32). Program může pokračovat tudy (to právě potřebujeme):

```
00314
ROMRET      pop    hl            ;obnov registry, které jsi někdy na
            pop    af            ;začátku testů uložil na zásobník PoP bc
            ex     (sp),hl
            ei                ;povol přerušení
            ret                ;vrať se
```

Převratnost tohoto programu spočívá v tom, že při návratu nepřestránkuje a tudíž od adresy 0 zůstane DROM. Z toho vyplývá závěr: je-li na adrese 16119 v DRAM hodnota 79, program se po instrukci RST 0 (můžete použít i CALL 0) nezhroutí, ale pouze přestránkuje a vrátí se. Ovšem pozor - používáte-li zrovna přerušení IM 2, které má vektor ukazující na tabulku v NROM (na adr. 14592), přerušení se Vám zhroutí (nedáte-li ihned po přestránkování DI), protože přestránkováním tabulka „zmizí“! I vzhledem k upraveným ROMkám, stodvacetsmičce (+, 2+, 2A, 3...) a jim podobným tuto tabulku radši nepoužívejte, vyhnete se zbytečným komplikacím.

Program v DROM testuje nejen hodnotu 79, ale i 69. Zkuste:

```
10 POKE #247,69                ;na 16119 dej 69
20 POKE 16384,243              ;na 16384 dej kód instrukce DI
30 POKE 16385,118              ;na 16385 dej kód instrukce HALT
90 RANDOMIZE USR 16384
```

Po spuštění se program kousne - vyplývá to ze zakázání přerušení a následného nekonečného čekání na něj. Stiskněte RESET (majitelé Spectra „gumák“ mají smůlu) a... počítač vypsá 0 OK, 40:1 (pokud ne, je mi líto, ale na mém plusku i firemním „emku“ to dělal). To co jste viděli, bylo elegantní softwarové NMI.

Pokud Vás zajímá, jak po instrukci POP HL program v DROM pokračuje - je zjišťováno, zda-li má být proveden některý z příkazů MDOSu; když ne, skočí se na reset.

Podprogram na přestránkování trochu upravíme:

```
SHADE      call    IM1            ;nastav přerušení IM1 (není vždy nutné)
            rst     0            ;přestránkuj
            di                ;zakaž přerušení
            ld      a,79          ;na 16119 dej znovu 79 (přepíše hodnotu
            ld      (16119),a     ;32, kterou tam dal MDOS)
            ret                ;vrať se

IM1         ld      iy,23610
            ld      a,63
            ld      i,a
            im      1
            di
            ret
```

Rutina SHADE zajišťuje, že "příště" budete moci přestránkovat bez použití POKE # (tj. bez návratu do Basicu). Teď můžete napsat třeba takový program:

```
STANDROM    equ     #1700
START       call    SHADE          ;přestránkuj do DROM
            ld      hl,0           ;přenes DROM do RAM na adr. 40000
            ld      de,40000
            ld      bc,14336
            ldir
            call    STANDROM       ;přestránkuj zpátky do NROM
            ...
            ret                ;vrať se
```

Zastavím se u adresy #1700, STANDROM (5888 dekadicky). Je na ní instrukce RET (a to jak v DROM, tak v NROM) - ze softwarového hlediska CALL STANDROM nedělá nic, ale zato hardware při skoku na 5888 automaticky přestránkuje zpátky normální ROMku.

Chcete-li, aby Váš program běžel při NROM a jen občas si volal DROM, stránkujte tam a zpět vždy pomocí SHADE (kdyby se v něm neukládala na 16119 hodnota 79, tak by již při druhém zavolání rutina nepřestránkovala, ale zhroutila se) a STANDROM. Chcete-li, aby program běžel po celou dobu "ve stránce" (při aktivní DROM), přestránkujte jenom jednou (na začátku). Podprogramy z NROM pak zavoláte takto:

```
...
rst    #28                ;restart pro volání NROM
defw   ADDRESS            ;adresa podprogramu v NROM
...
```

Musíte mít neustále na paměti, že "dole" je jiná ROMka a že nemůžete použít ani normální přerušení IM1, ani znakovou sadu, atd. - protože v DROM nejsou k dispozici. Můžete volat pouze restarty 16, 24, 36 (dekadicky) - fungují stejně jako v NROM. Všechno ostatní je jinak.

Programy, které běží "ve stránce" (Tools 80, Heroes ' 92), nejdou „snapnout“ - na tlačítko SNAP buď nereagují vůbec nebo udělají něco nepředvídatelného. Občas se i velice špatně vymazávají, stisk RESETu neberou vážně apod. - proto do všech programů dávejte funkci QUIT (vymazání) - majitelé "gumáků" aspoň nemusí neustále vytahovat přívod proudu a program působí solidněji.

```
QUIT      rst    0
           rst    0
```

Na závěr si uvedeme program, který na obrazovku vytiskne aktuální mechaniku

```
10 POKE #297,79: RANDOMIZE USR 4e4
```

Od adresy 40000 přeložte stroják:

```
START      ld     a,2                ;otevři kanál pro tisk na obrazovku
           call   #1601
           rst     0                ;přestránkuj do DROM
           di      ;zakaž přerušení
           ld     a,(16042)          ;přečti aktuální drive
           call   #1700             ;přestránkuj do NROM
           rst     #10              ;vytiskni aktuální drive (A, B)
           ei      ;povol přerušení
           ret     ;vrať se
```

Šlo by to napsat i jinak, třeba:

```
START      rst     0                ;přestránkuj
           di      ;zakaž přerušení
           ld     a,2                ;kanál obrazovky
           rst     #28              ;volej rutinu v NROM na adrese #1601
           defw   #1601
           ld     a,(16042)          ;přečti aktuální drive
           rst     #10              ;vytiskni drive
           ei      ;povol přerušení
           jp     #1700             ;přestránkuj zpět a zároveň se vrať
```

První program si do stránky skáče pouze pro číslo drivu a jinak běží při NROM, zatímco druhý funguje ve stránce a NROM vrací až na závěr.

2.2 RESET MDOSu a inicializace připojených mechanik

Jistě důvěrně znáte tu chvíli, kdy obraz zčervená a mechanika zahrčí... RESET.

```

COLD      ld    hl,0          ;odkud (DROM)
          ld    de,14336      ;kam (DRAM)
          ld    bc,2048      ;kolik (velikost DRAM)
          ldir           ;přenes kus paměti
          ld    hl,0          ;nastav stejné parametry
          ld    de,14336
          ld    bc,2048

00200
RAMTES    ld    a,(de)        ;porovnávej, jestli je v paměti to,
          inc    de           ;co se do ní přeneslo
          cpi           ;(test na vadnost paměti)
          jr     nz,303,RAMERR ;chyba - skoč
          jp     pe,200,RAMTES ;opakuj EC krát
          ld    hl,14336      ;začátek DRAM
          ld    d,h          ;okopíruj do DE
          ld    e,l
          inc    de           ;posuň o bajt dál
          ld    bc,2048      ;velikost DRAM (stačilo by LD B,8)
          ld    (hl),0        ;zaplň nulou (lépe: LD (HL),C)
          ldir           ;celou DRAM
          ld    hl,16111,SYSMRK ;zde vytvoř kontrolní tabulku
          ld    b,8           ;o délce osm bajtů

00227
SETMRK    ld    a,h          ;H okopíruj do A
          xor    l            ;vyxoruj s L
          ld    (hl),a        ;ulož do tabulky
          inc    hl           ;další bajt
          djnz   227,SETMRK    ;opakuj B krát
          ld    (hl),32        ;na 16119 dej 32
          ld    a,127          ;testuj řadu kláves B N M CS SP
          inc    a,(254)        ;když je současně stisknuto B M SP
          rra                 ;tak dej na 15968 nenulovou hodnotu
          jr     c,257,NODEB    ;(zapomenuté ladicí tisky...)
          rra
          jr     nc,257,NODEB
          rra
          jr     c,257,NODEB
          rra
          jr     nc,257,NODEB
          rra
          jr     c,257,NODEB
          ld    (15968),a       ;nastav sys. pro. DEBUG

00257
NODEB     ld           ;nastav systémové proměnné
          ld    hl,3832        ;pro mechaniky A, B
          ld    bc,24          ;(stačilo: LD C,24)
          ldir
          ld    a,65           ;aktuální je drive A
          ld    (16042),a
          ld    hl,22528        ;začátek atributů ve videoram
          ld    de,22529        ;nastav červený papír a inkout
          ld    bc,768          ;(maže se o jeden bajt navíc!)
          ldir
          ld    a,2            ;červený border
          out    (254),a
          ld    sp,16389        ;vrchol zásobníku na konec DRAM
          call   8726,HWINIT    ;zinicializuj mechaniky
          di             ;zakaž přerušení
          ld    sp,4121         ;vrchol zásobníku ukazuje na 4121

```


jp 5888

;přesťránkuj a pokračuj resetem v NROM

inicializace MDOSu sice funguje, ale každý zkušený programátor by ji asi napsal lépe... navíc ten zapomenutý ladící výpis při každém šáhnutí na disk působí amatérsky (zkuste stisknout B M SP, držet je během resetu a pak dát třeba katalog disku). Zajímavý moment je až na konci podprogramu: příkaz LD SP,4121 směřuje vrchol zásobníku do NROM, což je celkem neobvyklé. V NROM jsou na tomto místě bajty 1 a 0 - tedy adresa 1. Při skoku na 5888 dojde k přesťránkování a instrukce RET si "vyzvedne" ze zásobníku návratovou adresu (musí to být "jedna" a ne "nula", protože při skoku na nulu dojde k přesťránkování do DROM (program by se nechutně zacyklil)) - a pokračuje klasickým RĚSETem RAMky.

Při špatně provedené inicializaci DRAM program skáče na adr. 303 (možná, že už se Vám někdy stalo, že jste nedozastřčili kabel mezi počítačem a mechanikou a v borderu se rozjely barevné proužky a počítač „vrčel“ - to má na svědomí právě tahle část programu):

```
00303
RANIERR    xor    a                ;A = 256 00304
CYCLE      dec    a                ;sniž A
           out    (259),a          ;obarvi border
           ex     (sp),hl          ;tyto dvě instrukce jsou zde kvůli
           ex     (sp),hl          ;časové prodlevě (jedna trvá 19T)
           jr     nz,304,CYCLE     ;opakuj A krát
           jp     0                ;zkus znovu RESET
```

Než skončíme s inicializacemi, zastavíme se ještě u podprogramu na adrese 8726, HWINIT (je volán před koncem inicializace MDOSu), který při RESETu roztáčí motory a nastavuje správné hodnoty systémových proměnných mechanik. Nebude na škodu, když si o systémovkách nejdříve něco málo řekneme:

Začátek systémových proměnných MDOSu je na adrese 15872. Zde je vyhrazeno 48 bajtů pro 4 připojitelné mechaniky (pro každou 12). Bohužel, některé rutiny (včetně inicializačních) jsou „opraveny“ tak, že pracují pouze se dvěma disketovými jednotkami (škoda). Oněch dvanáct bajtů pro každou mechaniku (resp. jen pro A: a B:) se nastavuje na adrese 257 (viz. výše) a dále upravuje podle skutečnosti právě v podprogramu HWINIT na adrese 8726 (viz. níže). Význam jednotlivých bajtů je shodný s tím, co jsem uvedl v kapitole 1.2 u popisu uložení formátu v bootu. Při formátování se na disketu kopírují informace právě odsud.

bajt význam

- 0** 0. bit je nastaven, je-li mechanika připojena
7. bit je nastaven, je-li drive aktuální (nastavený příkazem MOVE)
- 1** 4. bit - 1 = oboustranný formát, 0 = jednostranný formát
3. bit - 1 = D40, 0 = D80
2. bit - 1 = mechanika B, 0 = mechanika A
- 2** počet stop na straně (když je zde nula, drive není definován - C:, D:)
- 3** počet sektorů ve stopě
- 4** číslo stopy, kam byla naposled nastavena hlava
- 5-7** jako 1-3
- 9-11** nuly

Mělo by platit, že v bajtech 1, 2, 3 jsou parametry diskety a v bajtech 5, 6, 7 parametry mechaniky. Pokud toto rozdělení porušíte a nesprávně přepíšete bajty 5, 6, 7, nebude to vadit v tom případě, že budete používat své vlastní rutiny. Zavoláte-li ovšem za těchto okolností MDOS (nebo se vrátíte do Basicu) můžete se dočkat spousty chybových hlášení...

Výčet a popis některých důležitých systémových proměnných MDOSu najdete na konci této příručky v příloze A. A už teď se vrátíme k nakousnuté inicializační rutině...

```
08726
HWINIT     ld     a,208
           out    (129),a
           xor    a                ;první drive (A:) má číslo 0
08731
```

```

HWINIO      push  af                ;uschovej číslo drivu
            call  8620,DRVCOMP      ;vypočti začátek oblasti proměnných drivu
            push  ix                ;přes zásobník adresu zkopíruj do HL
            pop   hl
            inc   hl                ;posuň se na 1. bajt (počítáno od nuly)
            ld    e,1              ;okopíruj adresu do DE
            ld    d,h
            inc   hl                ;posuň se na 5. bajt
            inc   hl
            inc   hl
            inc   hl
            ld    bc,3              ;kopíruj obsahy bajtů 5, 6, 7 do 1, 2, 3
            ldir
            res    0,(ix+0)          ;zruš` signály: drive připojen,
            res    7,(ix+0)          ;drive aktuální
            ld     a,(ix+2)          ;zjistí, zda je drive vůbec definován
            and    a
            jr     z,8817,HWINI1     ;není, zkus další
            pop    af                ;obnov číslo drivu
            push   af
            call   9547,DSELECT      ;vyber mechaniku
            call   9035,HOME         ;hlavu pošli na začátek disku
            out    (135),a
            and    4
            jr     z,8817,HWINI1     ;skoč, když drive není připojen
            set    0,(ix+0)          ;nastav signál: je připojen
            ld     (ix+4),0          ;vynuluj syst. proměnnou
            ld     a,54
            ld     d,16
            call   9024,SEEK
            ld     a,02
            ld     d,16
            call   9024,SEEK
            and    4
            ld     a,40              ;čtyřicet stop do A
            jr     nz,8808,TRK40     ;skoč při mechanice D40
            ld     a,80              ;oprav počet stop na osmdesát

08808
TRK40        ld     (ix+6),a          ;zapiš počet stop do syst. prom.
            ld     (ix+3),a
            call   9035,HOME         ;hlava na začátek disku

08817
HWINI1       pop    af                ;obnov číslo disku
            inc    a                ;zvyš ho
            cp     2                ;jsou povoleny dva (A:, B:)
            jr     nc,8731,HWINIO    ;takže smyčka proběhne pouze 2x
            call   9526,DSKSTP      ;vypni motory
            ld     a,136             ;inicializuj interface v disk. jednotce
            out    (127),a           ;inicializace obvodu 8255 (špatně!)
            ld     a,15              ;nastavení 7. bitu portu C
            out    (127),a
            ld     a,11              ;nastavení 5. bitu portu C
            out    (127),a
            in     a,(95)            ;čtení portu C
            and    240               ;zachovej pouze 5. a 7. bit
            cp     160               ;byla zjištěna jiná 8255 - nastav ZERO
            ld     a,155             ;všechny porty nastav jako vstupní
            out    (127),a
            ret    z                ;vrať se při jiném interface (ZERO)

```

```
ld    a,32                ;odblokuj vnitřní interface
out   (145),a
ret                   ;vrať se
```

V inicializaci obvodu 8255 je chyba. Správně by měl program dělat toto:

- 1) zjistí, jestli už náhodou není jedna 8255 připojená (platí třeba pro Gamu)
- 2) je - vrať se (RET Z)
- 3) není - odblokuj vnitřní interface v disketové jednotce

Chyba je hned v první instrukci LD A,136, která nastavuje vrchní polovinu portu C jako vstupní, a proto do něj není zapsána testovací hodnota - inicializace vnitřního interface pak proběhne vždycky. Namísto LD A,136 mělo v programu být LD A,128.

MEZIKAPITOLA O OŠETŘENÍ CHYBOVÝCH HLÁŠENÍ

Při volání rutin MDOSu budete zajisté chtít, aby se program při chybě vracel do Vašich rutin a nikoliv, aby skončil hláškou v basicu nebo náhlým zhroutením. Následující nastíněné ošetření chyb neřeší hlášení typu „(R=Retry)“ - to proto, že takováto hlášení se vypisují přímo v rutině pro práci se sektorem a nespádají mezi klasické chyby (jak se jich zbavit se dozvíte ve třetí kapitole).

Opište si následující program; rutiny v něm uvedené budeme používat jednou provždy, proto se k nim v dalším textu již nebudu vracet, ale budu se na ně pouze odkazovat názvem.

```
START      jp    GO                ;poprvé skok na začátek GO
            ld    (RETURN+1),sp    ;ulož vrchol zásobníku
            ...                    ;nějaký Program...
RETURN     ld    sp,0              ;obnov zásobník
            ret                   ;vrať se
ERROR      call  IM1               ;nastav IM1 (pro jistotu)
            call  737              ;vypni motory a přestráknij zpět
            ld    a,(iy+0)         ;přečti si číslo chyby
            ld    (MESSAGE+1),a    ;a ulož je pro pozdější zpracování
            ld    (iy+0),-1        ;nastav: žádná chyba
            ld    a,1              ;ukazuj na 1. příkaz
            ld    (23620),a        ;na řádku č. 10
            ld    hl,10            ;(7e tam ten POKE# & spol.)
            ld    (23618),hl
            ld    sp,(23613)       ;vyzvedni vrchol "chybového zásobníku"
            ei                    ;povol přerušení
            jp    7030,STMT-RET    ;proved' "GO TO 10"

RESERR     ld    de,0              ;hodnota, uložená podprogramem SETUP
            call  IM1              ;nastav IM1
            ld    hl,(23613)       ;na vrchol "chybového zásobníku"
            ld    (hl),e           ;ulož původní hodnotu
            inc   hl
            ld    (hl),d
            ld    (iy+0),-1        ;signál: žádná chyba
QDONE      ld    a,0               ;je-li A = 0, byla disková operace chybná
            or    a                ;a v tom případě nastav ZERO
            ld    a,0              ;vynuluj A a neznič příznaky (!)
            jr    QYD              ;skoč dopředu
YDONE      ld    a,1               ;A = 1 ...disková operace proběhla OK
QY0        ld    (QDONE+1),a       ;ulož na Q1bNE+1
            ret                   ;vrať se
SETUP      ld    (START+1),hl      ;HL = návratová adr. po diskové operaci
SETERRS    ld    hl,(23613)        ;čti vrchol "chybového zásobníku"
            ld    e,(hl)           ;hodnotu na něm uloženou
```

```

inc    hl
ld     d,(hl)
ld     (RESERR+1),de    ;přendej na RESERR+1
ld     (hl),ERROR/256   ;a nahraď ji adresou rutiny ERROR
dec    hl
ld     (hl),ERROR?256
ret                                ;vrať se

SETERR  call  SETERRS      ;nastav chybový zásobník
SET1    call  SHADE        ;přestránekuj
SET2    call  7841         ;vyber aktuální drive a roztoč ho
        call  NAMER        ;nastav jméno souboru
        call  8491         ;zjistí, jestli už soubor existuje
ret     nz                ;pokud ne, vrať. se
ld     (15986),hl        ;ulož si relativní adresu jeho hlavičky
ret

SHADE   call  IM1          ;nastav IM1
rst     0                ;přestránekuj
di      ;zakaž přerušení
ld     a,1              ;nastav: staré soubory jsou přepisovány
ld     (15970),a
ld     a,79              ;hodnota pro "další^ přestránkování"
ld     (16119),a
ret                                ;vrať se

NAMER   ld     hl,16042    ;nastav systémové proměnné
ld     de,16000
call    LD10
ld     hl,FILENM+1       ;přenes do nich i jméno souboru
call    LD10
ld     a,(FILENM)        ;přečti příponu souboru
ld     (de),a            ;a také ji ulož
ld     a,(15979)         ;nastav systémové proměnné
inc     a
ld     (15985),a
ret                                ;vrať se

MOVER   ld     de,FILENM   ;přesuň hlavičku souborů z HL na DE
ld     bc,17             ;délka hlavičky
ldir
ret                                ;vrať se

LD10    ld     bc,10       ;z HL na DE přenes 10 bajtů
ldir
ret                                ;vrať se

FILENM  defb  0           ;přípona souboru
        defs  10          ;jméno souboru
        defw  0,0,0       ;délka, st. adr., třetí parametr (Basic)
MESSAGE ld     a,0        ;číslo chyby je v A (0 = OK),
MESSAG2 ld     sp,(RETURN+i) ;záleží na Vás, jak s ním naložíte...
...

```

Tuto spoustu rutin upotřebíme postupně podle potřeby. Co přesně dělají, vysvětlím hned: Celý chybový systém je postaven na jednoduchém principu - na stejném, jako jsou dělány rutiny typu ON ERROR, ON BREAK (jejich popis naleznete třeba v programu Supercode nebo nějaké příručce o Spectru). Na vrchol chybového zásobníku se uloží namísto adresy 8 (standardní ošetření chyb Basicem) adresa vlastní rutiny - v našem případě je to ERROR. Nastane-li tedy při spolupráci s disketovou

jednotkou chyba, program "doskáče" až do ERRORu; ošklivé je, že při tom skákání interpret uloží na 16119 hodnotu 32 a nám by se už příště nepovedlo přestránkovat. Proto se ERROR vrací do Basicu na řádek 10, kde provede POKE #247,79 (#247 = 16119) a znovu spustí stroják od adresy START. A tím se dostáváme k zdánlivě nelogickému START JP GO; kdo pozorně četl popis rutiny SETUP, nemohlo mu ujít, že na START+1 se něco ukládá - to něco, to je adresa, kde má program po chybě pokračovat.

Abych to toho vnesl jasno, uvedu krátký příklad použití rutin:

```
START    jp    GO                ;prozatím skok na GO
GO       ld    (RETURN+1),sp     ;ulož zásobník
...
        ld    hl,R1             ;návrat po chybě
        call  SETUP             ;nastav ošetření chyby
        call  SET1              ;přestránkuj, roztoč motor, hledej soubor
        call  ???               ;volej diskovou operaci (SAVE, LOAD)
        call  YDONE             ;nastav: operace proběhla v pořádku
R1       ld    sp,(RETURN+1)     ;obnov zásobník
        call  RESERR            ;zruš ošetření chyb a zjisti průběh akce
        jp    z,MESSAGE         ;skoč, pokud nastala při operaci chyba
...
RETURN   ld    sp,0             ;obnov zásobník
        ret                    ;vrať se
```

Upozornil bych jenom na zásobník - pokud nevíte, v jaké jeho úrovni se právě nacházíte, použijte raději tento postup:

```
...
        ld    (R1+1),sp
        call  ???
        call  YDONE
R1       ld    sp,0
...
```

Je sice o pár bajtů delší, ale zato vždy použitelný.

To bylo skoro všechno, co bych Vám k ošetření chyb chtěl říci. Podprogram MESSAGE jsem úmyslně nedokončil a nechal na Vás, abyste si ho zpracovali podle vlastního uvážení - můžete v něm vypisovat hlášky v češtině nebo jakoukoliv chybu ignorovat... to už závisí jen na Vás.

2.3 Formátování

Podprogram basicového příkazu FORMAT začíná na adrese 4896. Nejprve se zjišťuje, je-li jméno a vše co s ním souvisí syntakticky v pořádku (nepříliš zajímavá pasáž) a teprve po dalších testech a nastaveních se začne formátovat (okomentuji jen kousek):

```
...
04945   ld    a,(ix+5)           ;okopíruj systémové proměnné
        ld    (ix+1),a
        ld    a,(ix+6)
        ld    (ix+2),a
        ld    a,(ix+7)
        ld    (ix+3),a
        ld    a,(16020)         ;testuj, jde-li se o jednostranný formát
        cp    "S"
        jr    nz,4974,RF0401    ;ne, obskoč
        res   9,(ix+1)          ;vymazání příslušného bitu
04974
RF0401   call  8571,KILFAT       ;čisti systémovky
        push  hl                ;ulož registry
        push  de
        ld    de,993,DOSMES     ;tabulka hlášení
```

```

        ld    a,63+128        ;invertované číslo hlášení
        call  8639,SYSRQ      ;vypiš „All data...” a čekej na stisk
        pop   de              ;obnov registry
        pop   hl
        ret   nc              ;vrať se, nebylo-li stisknuto P (R)

04990
FOR_ME   ld    a,(15979)      ;aktuální drive
        call  9547,DSELCP     ;vyber mechaniku
        call  9035,HOME       ;hlava "domů"
        ld    c,(ix+2)        ;do C počet stop
        bit   4,(ix+1)        ;testuj formát
        jr    z,5010,RFORMS    ;při jednostranném obskoč
        rlc   c ;vynásobení počtu stop dvěma

05010
RFORMS   ld    b,0            ;H = 0

05012
RFORM6   push  bc            ;ulož počítadlo
        ld    de,256          ;jedna stopa
        ld    a,(15979)      ;aktuální drive
        call  8860,BFORM      ;formátuj stopu
        pop   bc            ;obnov počítadlo
        inc   b              ;zvyš počet zformátovaných stop
        ld    a,b            ;přendej do A
        cp    c              ;porovnej s C
        jr    nz,5012,RFORM6  ;nejsou všechny - opakuj dokud B<>C
        . . .

```

Podprogram dále pokračuje podobnou smyčkou, ve které kontroluje a počítá zformátované sektory; potom vytvoří boot (uloží formát, jméno, náhodný dvojбайт, značku MDOSu) a FAT a nakonec vypíše informace o výsledku FORMATu.

Vlastní zformátování stopy provádí podprogram BFORM (8860) - jeho detailní popis a i popis celého FORMATu se vymyká rozsahu této příručky a hodí se spíše do kometovaného výpisu ROM D40/80. Když už jsme u těch komentovaných výpisů: co já vím, má snad každý programátor, který něco pro disketovou jednotku něco většího udělal, svůj vlastní (výpis samozřejmě). Ale on je rozdíl mezi poznámkami, ve kterých se vyzná pouze jejich autor a mezi něčím, co by se mohlo publikovat asi proto žádný kometovaný výpis zatím nevyšel (jó, kdyby byl extra zájem... dalo by se... hmmm).

Programátor většinou potřebuje ve svých programech použít FORMAT tak, aby umožnil buď uživateli nebo sobě přímo zadat parametry diskety a nebyl navíc obtěžován neestetickým výpisem "All data..." do editační zóny. Proto začátek rutiny napíšeme sami a do MDOSovského formátu vskočíme až ve vhodnou chvíli.

```

FOR_ME   equ   4990          ;náš vstupní bod do MDOSovského formátu
START    jp    GO
GO        ld    (RETURN+1),sp
        ...
        ld    (R1+1),sp      ;ulož současnou hodnotu SP
        call  FORDIS         ;volej zformátování disku
R1        ld    sp,0          ;nastav SP
        call  RESERR         ;odpoj ošetření chyb a testuj, byla-li
        jp    z,MESSAGE      ;chyba - ano, skoč
        ...
RETURN    ld    sp,0
        ret
FORDIS    ld    hl,R1         ;při chybě skákej na R1
        call  SETUP          ;nastav ošetření chyb
        call  SHADE          ;přestránkuj
        ld    hl,DKNAME      ;jméno disku

```

```

ld    de,16010      ;přenes do syst. Proměnných
call  LD10
call  8609          ;nastav IX na zač. dat. oblastí drivu
ld    a,(ix+5)      ;okopíruj hodnoty
ld    (ix+1),a
ld    a,(ix+6)
ld    (ix+2),a
ld    a,(ix+7)
ld    (ix+3),a
call  8571          ;čisti systémovky
call  FOR_ME        ;volej FORMAT v DROM
ld    a,79          ;obnov obsah 16119 pro příště
ld    (16119),a
call  737           ;vypni motory a nastránuj NROM
JP    YDONE         ;s nastavením: „operace OK“ se vrať

```

```

DKNNAME    defm    "NONameDisk"

```

Takto napsaný podprogram formátuje diskety podle nadefinovaných parametrů v systémových proměnných. Upravíme jej, aby formátoval podle parametrů námi zadaných; přepíšeme jen tu část, která je mezi voláním SET IX a K_FAT.

```

...
ld    a,TRACK
ld    (ix+2),a
ld    a,SECT
ld    (ix+3),a
ld    a,OPT
ld    (ix+1),a
...

```

Parametr OPT (option) si vypočtete na základě tabulky z kap. 2.2 - musíte vzít v úvahu, pracujete-li na mechanice D40 / D80 A nebo B a chcete-li oboustranný nebo jednostranný formát. Namísto TRACK napište počet stop na stranu, namísto SECT počet sektorů ve stopě (viz. tabulka).

Následující tabulka Vám usnadní přehled o možných maximálních a minimálních formátech...

	<u>D40</u>	<u>D80</u>	
stopy sektory	stopy	sektory	
standard	40	9	80 9
maximum		43	10 83 10
minimum		1	8 1 8

Maximální hodnoty závisí na hardwarových možnostech jednotlivých mechanik (ne každá mechanika je má právě takovéto). Sektorů musí být na stopě alespoň 6 (při jakémkoliv počtu stop), jinak by se Vám disketu nepodařilo zformátovat. Těžko říct, jestli se to dá považovat za chybu - můžou za to rutiny pro práci s FAT, které vyžadují, aby se celá FATka nacházela na jedné stopě.

Před volání podprogramu můžete připojit uživatelskou nadstavbu - zadání výše uvedených parametrů z klávesnice (samozřejmě i s ošetřením hodnot - nezapomeňte na automatickou detekci D40/80 a potvrzení volby).

Snad jedinou nevýhodou tohoto "vlastního" FORMATu je, že ničí obrazovku a vyžaduje existenci basicových systémových proměnných (používá tisk do kanálu obrazovky, CLS, kalkulačku). Pokud byste se chtěli všeho toho zbavit, nezbylo by Vám nic jiného, než celou rutinu opsat (i s některými podprogramy) a opravit (příjemnou zábavu).

2.4 LOAD souboru

Příkaz LOAD* začíná na adrese **5892** a pokračuje pasáží, která je do určité míry stejná jako pro LOAD z pásky. Podprogram posuzuje nejen syntaxi LOADu, ale i SAVE a MERGE. Jsou odchyceny

nesmysly jako MERGE DATA, SCREEN\$, CODE, atd. a posouzeno jméno souboru a případné jméno disku.

Z programátorského hlediska jsou zajímavé vyřešeny vstupní body rutiny:

```
05889
RSAVE      ld      a,0
           defb    33

05892
RLOAD      ld      a,1
           defb    33

05895
RMERGE     ld      a,3
           ...
```

Do registru A je ukládáno číslo požadované operace (SAVE = 0, LOAD = 1, MERGE = 3; VERIFY* neexistuje). Zavoláte-li RSAVE, bude program vlastně vypadat takto:

```
05889
RSAVE      ld      a,0
           ld      hl,318
           ld      hl,830
           ...
```

Tímto způsobem se ušetří místo, které by bylo potřeba k obskakování ostatních vstupních bodů (vypadalo by to takhle):

```
05889
RSAVE      ld      a,0
           jr      ROPEL

05893
RLOAD      ld      a,1
           jr      ROPEL

05897
RMERGE     ld      a, 3
ROPEL
```

Dále už se touto nadstavbou zabývat nebudeme (vytváří hlavičku, kontroluje parametry, atd.) a přejdeme rovnou k samotnému nahrání souboru. Oproti magnetofonu je zde rozdíl: zatímco páskový blok dat nemusel mít hlavičku (hlavička je definována jako blok dat o délce 17 bajtů s identifikačním bajtem nula), soubor na disku hlavičku mít musí. Při psaní MDOSovských rutin se autor snažil zachovat jak vstupní, tak výstupní parametry rutin pro LOAD i SAVE (jenom škoda, že ještě nezachoval stejné vstupní adresy) - proto se např. přípony musí přepočítávat z čísel 0, 1, 2, 3 na P, N, C, B, atd.

První, co potřebujete při LOADu souboru udělat, je zjistit, je-li soubor vůbec na disketě. To zajišťuje podprogram na adrese **6507** - abych se přiznal, dodnes jsem ho ještě nepoužil. IX ukazuje za hlavičku (hlavička je "pásková" a je potřeba k ní přidat správnou příponu), HL není pro běh rutiny důležitý a v BC musí být hodnota 17:

```
06507
LOAR01     push    hl                ;schovej HL
           push    ix                ;ulož ukazatel za hlavičku
           ld      a,(ix-17)         ;přečti si páskový typ souboru
           ld      (ix+0),a
           call    6608,FINTYP       ;nastav příponu
           call    7311,SETACT       ;vyber a rozběhni mechaniku
           call    8491,SEAFIL       ;hledej soubor v adresáři
           jr      nz,6549,TSTSNP    ;nenalezen, skoč dál
           ld      (15986),hl        ;ulož si rel. adr. hlavičky v adresáři
           pop     ix                ;obnov ukazatel za hlavičku
           push    ix                ;okopíruj ho do DE
           pop     de
```



```

ldir                                ;přenes hlavičku do adresáře
ld 1,(ix-17)                        ;příponu souboru místo páskového typu
ld (ix+0),1
xor a                                ;nuluj systémovku
SYSLD ld (15978),a
pop hl                              ;obnov HL
ret                                 ;vrať se

```

Když soubor nalezen nebyl, nemusí to nutné znamenat, že na disku není. Hlavička je pořád zpracovávána jako pásková, ale protože se čte z disku, nemusí LOAD *"HELLO" chtít nahrávat program "HELLO" (přípona P), ale snap "HELLO" (přípona S). Toto uvažuje zbytek podprogramu:

```

06549
TSTSNP ld a,(16020)                ;vypadala hlavička jako od programu?
cp "P"
jp nz,8113,NOTFND                 ;ne, skoč na chybu „File not found“
ld a,"S"                          ;ano, zkus tedy, jestli to není snap
ld (16020),a
call 8491,SEAFIL                  ;znovu hledej soubor
jp nz,8113,NOTFND                 ;nenalezen (skoč) - nebyl to snap
ld (15986),hl                     ;ulož adresu hlavičky
jp 916,SNPLOA                     ;skoč na load snapu

```

Další podprogram nahrazuje přímo rutinu LDBLOCK (adr. 1366) z NROM. I volací parametry jsou téměř stejné: IX = místo v paměti, kam nahrát data; DE = délka dat:

```

06579
LOABLK ld (15988),ix               ;ulož IX na LOADIX
ld (15990),de                     ;ulož DE na LOALFN

6582
LOAB21 call 7311,SETACT            ;vyber a rozběhni mechaniku
ld hl,(15988)                     ;přečti si kam
ld de,(15990)                     ;kolik
call 8101,LOAFND                  ;a nahraj data ze souboru

06595
LOAFIN ld ix,(15988)               ;vyzvedni IX
ld de,(15990)                     ;vyzvedni DE
add ix,de                         ;přičti
xor a                              ;nastav ZERO a A = 0
scf                                ;nastav CARRY
ret                                 ;vrať se

```

Rutina LOABLK nahraje od adresy IX DE bajtů ze souboru, který byl nastaven podprogramem LOAR01. Na závěr nastaví IX, A a příznaky stejně, jako je vrací rutina LDBLOCK v NROM, když byl blok dat nahrán bez chyby.

Potřebujete-li nahrát ze strojového kódu soubor, uděláte to např. takto (netvrdím, že je to jediný správný postup, ale je fungující):

```

START jp GO
GO ld (RETURN+1),sp
...
ld (R1+1),sp
ld ix,HEAD                        ;hlavička souboru
call LOAFIL                       ;nahraj soubor
R1 ld sp,0
call RESEERR                      ;zruš ošetření chyb a testuj jestli
jp z,MESSAGE                      ;k nějaké došlo - pokud ano? skoč
RETURN ld sp,0

```

```

ret
LOAFIL  push  ix          ;ulož ukazatel na hlavičku
        ld    hl,R1       ;při chybě skákej na R1
        call  SETUP
        call  SHADE
        pop   hl          ;ukazatel na hlavičku
        call  MOVER       ;přesuň ji na FILEL~R4
        call  SET2        ;hledej soubor
        ld    a,27        ;nenalezen - dej do A číslo hlášení
        jp    nz,MESSAG2  ;"File not found" a skoč

```

Soubor byl na disku nalezen a teď máme několik možností, jak provést jeho načtení. Známe-li bezpečně délku souboru (uložili jsme ji do hlavičky HEAD) a chceme-li soubor také načíst na adresu udanou v naší hlavičce, budeme pokračovat takto:

```

        ld    de,(FILENM+11) ;přečti délku
        ld    ix,(FILENM+13) ;kam nahrát
        call  6574          ;zavolej LOABLK
        call  737           ;vypni motory a přestránuj
        jp    YDONE        ;vrať se s hláškou: operace proběhla OK

HEAD    defm   "BfiletoLoad"
        defw   6912,16384,32768

```

Známe-li pouze název souboru a nevíme ani jeho délku, ani kam ho načíst, využijeme parametrů z nalezené hlavičky:

```

        ld    ix,(15986)    ;adresa hlavičky do IX
        ld    e,(ix+13)     ;načti startovní adresu ld d,(ix+14)
        push  de            ;ulož ji
        ld    e,(ix+11)     ;načti délku
        ld    d,(ix+12)
        pop   ix            ;vzvedni startovní adresu
        call  6574          ;viz. výše...
        call  737
        jp    YDONE

```

Do rutiny samozřejmě můžete vsunout testy, které podle hlavičky (jména, přípony, atributů, délky, startovní adresy, třetího parametru) samy poznají, jestli nalezený soubor doopravdy "patří" k programu - to pro případ, aby nebyl nahrán cizí soubor (většinou to vede k zhroucení).

2.5 SAVE souboru

Vstupní bod SAVE* je na adrese **5889** (popsáno u LOAD*). Přejdeme rovnou k vlastní nahrávací rutině; její volání je stejné jako u rutiny LOAFIL:

```

SAVFIL  push  ix
        ld    hl,R1
        call  SETUP
        call  SHADE
        pop   hl
        call  MOVER
        call  SET2

```

Až sem se LOAFIL a SAVFIL v ničem neliší (můžete z této pasáže udělat podprogram). Příznak ZERO je nastaven v případě, že soubor již na disku existuje. Je na Vás, jak se v takovém případě zachováte: jestli soubor rovnou přepíšete nebo se na to zeptáte uživatele, atd. (rutina SHADE nastavuje, že MDOS se již na přepsání souboru ptát nebude).

Pozor! V hlavičce, kterou jste si vytvořili od návěští HEAD, musí být zapsána správná délka souboru, protože MDOS si ji tam odsud bude zjišťovat. Přenesení hlavičky na FILENM a následně do

pracovních oblastí MDOSu zajistí podprogramy MOVER a NAMER. Zbytek rutiny SAVFIL už je jednoduchý:

```
ld    ix,FILENM      ;IX ukazuje na hlavičku
```

Dále zde musí být naplnění registru HL adresou, odkud se budou data ukládat. Bud Vám stačí údaj v hlavičce (tj. za předpokladu, že je pravdivý) a potom můžete použít

```
ld    l,(ix+13)
ld    h,(ix+14)
```

V jiném případě (potřebujete ukládat data od jiné adresy, než je zapsáno v hlavičce) si musíte naplnit registr HL odpovídající hodnotou sami.

```
call  6650            ;ulož soubor
call  737
jp     YDONE

HEAD  defb 3          ;hlavička pro SAVE
defm  "filetosave"
defw  6912,16384,32768
```

Aby byl popis uložení souboru kompletní, okomentuji ještě rutinu z MDOSu, která se o to stará:

```
06650
SAVROU    ld    (15988),hl      ;ulož odkud ukládat data
          call  6622,TRAHDR     ;parametry z hlavičky do cyst. Prom. (!)

06656
SAVRUN    push  de             ;ulož délku (získána v TRAHDR)
          call  7311,SETACT     ;připrav disk
          call  8491,SEAFIL     ;hledej soubor
          jr    nz,6707,NEWFIL  ;nenalezen (skoč) - vytvoř nový
          call  9739,PROFET     ;čti atributy souboru
          bit   2,a             ;testuj "write protect" atribut
          jr    nz,6677,SAVR01  ;není nastaven - skoč

06672
WPRTER    ld    a,96           ;číslo chyby
          jp    516,ERRR       ;hlaš "File is write protected"

06677
SAVR01    ld    a,(16110)      ;ukládáš snap?
          and   a
          jr    nz,6704,NOCONF  ;ne, skoč dál
          ld    a,(15970)      ;ptát se na přepis? and a
          jr    nz,6704,NOCCINF ;ne, skoč dál
          push  hl             ;ulož registry
          push  de
          ld    de,943,DOSMES   ;Tabulka hlášení
          ld    a,62+128        ;invertované číslo hlášení
          call  8639,YSRQ       ;Piš "Rewrite..." a čekej na klávesu
          pop   de             ;obnov registry
          pop   hl
          jp    nc,4121,BADFN   ;nestisknuto P (R), hlaš "Bad file name"

06704
NOCONF    call  DELENT         ;vymaž starý soubor
06707
NEWFIL    pop   de             ;délka souboru
          ld    hl,(16988)      ;začátek dat
          call  8262,SAVFIL     ;ulož soubor
          jp    6596,LOAFIN     ;konec jako u LOABLK
```

Vhodným voláním této rutiny můžete dosáhnout duplikování souborů (i se stejným jménem) na disk, ignorování atributů i parametrů v hlavičce (na to ovšem pozor).

Podobné rutiny, jaké jsem zde pro čtení a ukládání souborů popsal, používají i programy Heores '92, TOLSTOJ, Prometheus - nejedná se tedy o žádnou žhavou novinku, ale o vyzkoušené postupy, do kterých se mohla chyba dostat pouze při přepisování.

2.6 SAVE, LOAD a spouštění SNAPSHOTů

Přeložíme-li si anglický termín "snapshot" do češtiny, zjistíme, že to není nic víc (a ani nic míň) než "fotografie" nebo "snímek". Tato dvě slova (podle mne) vystihují základní vlastnost snapu - totiž, že přesně zachytil obsah celé paměti RAM (48k) ve chvíli, kdy jste stiskli stejnojmenné tlačítko.

MDOS chápe snapshot jako soubor s příponou "S", začínající na adrese 16256 a mající délku 49280 bajtů - tedy přesně o 128 bajtů víc, než je délka klasické 48k RAM. V oněch 128 bajtech "navíc" (nahrávají se do stínové RAM) jsou uloženy hodnoty všech registrů, adresa vrcholu zásobníku a stav a mód přerušení.

Nejprve se budeme věnovat ukládání snapshotu. Po stisku tlačítka SNAP (NMI) dojde ke skoku na nulu a přestránkování. V tabulce IORTAB je vyhledána odpovídající adresa - 743, kde se nachází podprogram **SNAPR**.

```
00743
SNAPR      ld      (16382),sp      ;ulož vrchol zásobníku
           ld      sp,16382      ;ukazuj do oblasti, kam budou postupně
           push    af            ;schovány hodnoty všech registrů,
           push    bc
           push    de
           push    hl
           exx                ;včetně druhé banky
           ex      af,af'
           push    af
           push    bc
           push    de
           push    hl
           push    ix
           push    iy
           ld      bc,(16108)      ;a stavu přerušení
           push    bc
           im      1              ;nastav IM 1
           ld      a,255          ;signál: ukládám snap, nevypisuj chyby
           ld      (16110),a      ;při práci s diskem
           ld      hl,16042
           ld      de,16000
           ld      bc,10
           ldir
           ld      hl,932,SNAPNM  ;přenes jméno snapu
           ld      de,16010      ;do oblasti pro jméno souboru
           ld      bc,11          ;včetně přípony
           ldir
           ld      a,(15969)      ;čti číslo stávajícího snapu,
           inc     a              ;zvětši ho
           ld      (15969),a      ;a ulož pro příště
           dec     a              ;číslo do původního stavu
           ld      b,0
00808
DECLOP     sub     10            ;děl číslo snapu deseti
           jr      c,815,DECOK    ;při zbytku < 10 odskoč
           inc     b              ;inkrementuj výsledek
```

```

                                jr      808,DECLOP      ;pokračuj v dělení
00815
DECOK      add      a,58          ;ASCII kód číslice je zbytek po dělení
                                ld       (16019),a      ;ulož do jména
                                ld       a,b           ;výsledek dělení do A
                                add      a,48          ;opět vytvoř správnou číslici
                                ld       (16018),a      ;a ulož ji do jména
                                ei        ;povol přerušení
                                ld       hl,16256       ;začátek snapu
                                ld       (15988),hl     ;dej na LOADIX
                                ld       de,49280      ;délka snapu
                                call     6656,SAVRUN     ;ulož soubor (viz. kap. 2.5)
                                call     9526,DSKSTP    ;zastav motory

```

Tím končí uložení snapshotu na disk. Následuje "rozeběhnutí" snapu, což může být zapotřebí ve třech různých situacích:

1) snap byl uložen na disk

2) při ukládání došlo k chybě (otevřená dvířka, plná disketa...)

3) snap byl nahrán z disku

```

00842
SNPRET     call     9526,DSKSTP    ;zastav motory
                                di        ;zakaž přerušení
                                ld       sp,16360      ;nastav zásobník
                                xor      a             ;povol vypisování chyb při disk. Operacích
                                ld       (16110),a
                                pop      af           ;čti stav a mód přerušení
                                jp       pe,886,SNPRET  ;příznak PE = přerušení povoleno, skoč
                                ld       i,a          ;do I dej vektor přerušení
                                cp       63           ;je to 63?
                                jr       z,865,NOIM2   ;ano, obskoč
                                im      2            ;nastavení IM 2

00865
NOIM2      pop      iy           ;obnov všechny registry
                                pop      ix
                                pop      hl
                                pop      de
                                pop      bc
                                pop      af
                                ex       af,af'        ;i druhou (resp. první) banku
                                exx
                                pop      hl
                                pop      de
                                pop      bc
                                pop      af
                                ld       sp,(16382)    ;nastav vrchol zásobníku
                                jp       5888          ;přestránkuj a rozběhni snap

```

Následující pasáž je úplně stejná, jen s tím rozdílem, že před rozeběhnutím snapu je povoleno přerušení (EI). Přejde mi, že kvůli jedné instrukci opisovat takový kus programu, je jako jít s lopatou na komára -jde to vyřešit daleko elegantněji, zvláště, když je k dispozici vlastní RAM.

```

00886
SNPRT1     ld       i,a
                                cp       63
                                jr       z,899,NOIM21
                                im      2

```

```

00899
NOIM21      pop    iy
            pop    ix
            pop    hl
            pop    de
            pop    bc
            pop    af
            ex     af,af'
            exx
            pop    hl
            pop    de
            pop    bc
            pop    af
            ld     sp,(16382)
            ei
            jp     5888

```

Pokročilejším programátorům určité neušlo, že "snap" není dokonalý (ani nemůže být) a že je možné se proti němu bránit (resp. lze zajistit zhroucení po uložení i po načtení):

1) snap neukládá hodnotu registru R (refresh); dokážete-li v programu udržet kontrolu nad jeho obsahem, po uložení (i po nahrání) to rozpoznáte a můžete se podle toho zachovat.

2) nastavíte-li: IM 1; EI; LD A,n (pozn.: $n < 63$); LD I,A, dosáhnete toho, že rutina SNPRET, špatně identifikuje přerušení a ke zhroucení dochází v 90% případů, můžete si dokonce vytvořit vlastní přerušení, které začne pracovat až po přepnutí do módu IM 2, které zajistí právě provedení SNAPu.

Popis nahrání snapu do paměti bude jednoduchý a stručný, protože všechny využívané rutiny jsme si již vysvětlili (začátek SNPLOA by se dal napsat trochu lépe: LD IX,16256; LD SP,IX):

```

00916
SNPLOA      ld     sp,16256      ;zásobník ukazuje do DRAM
            ld     ix,16256      ;kam
            ld     de,99280      ;kolik
            call   6574,LOABLK    ;nahraj blok
            jp     SNPRET        ;spust' snap

00932
SNAPNM      defm "SNAPSHOTOOS"  ;předloha pro jméno snapu

```

Do rutiny SNPLOA se dostaneme z podprogramu na adrese 6549, TSTSNP (viz. kap. 2.4). Po nahrání snapu do paměti (rutinou LOABLK), dojde k jeho spuštění (vstupní bod SNPRET).

2.7 ERASE, LET ATTR

Vymazání a změna atributů jsou příkazy, jejichž programová struktura je obdobná. Při zadávání jména souboru, se kterým má být akce provedena, můžete použít hvězdičkovou nebo otazníkovou konvenci, což činí tyto operace skupinovými. Hvězdičkovou konvencí můžete dosáhnout např. toho, že se bude pracovat se všemi soubory se stejnou příponou, se stejným počátečním znakem v názvu, atd. Z toho také vyplývá algoritmus pro vykonání příkazů:

- 1) je provedena analýza jména a přípony a na disku je hledán první vhodný soubor, který splňuje zadané požadavky
- 2) pokud je soubor nenalezen, je vypsáno odpovídající chybové hlášení
- 3) se souborem je provedena jedna z výše uvedených operací (umožňuje-li to nastavení atributů)
- 4) je hledán další vhodný soubor, jehož jméno nebo přípona by splňovaly zadané požadavky
- 5) není-li žádný další soubor nalezen, nevádí to a je vypsáno "0 OK..."

6) jinak vše opakuj znovu od bodu 3)

Příkaz LET ATTR začíná na stejné adrese jako LET FN (1776); interpret basicu si je sám rozliší, ošetří syntaxi a pak i vykoná...

Příkaz ERASE leží od adresy 4819.

2.8 LIST*, LLIST*

Příkaz LIST* i LLIST* začínají na adr. 2159, rozdíl je pouze v otevřeném kanálu, na který znaky pro tisk posílají (LIST* na obrazovku (kanál 2) a LLIST* na tiskárnu (kanál 3)).

```
02159
RINFO      rst    #18                ;podej znak
           cp     42                ;musí to být hvězdička,
           jp     nz,1739,SNERR      ;jinak synt. chyba - "Nonsens in..."
           rst    #20                ;další znak; neboť příkaz je kompletní,
           call   9183,ENDCH1        ;prověř, jestli nebylo zadáno něco navíc
           ld     a,13                ;odřádkuj
           rst    #10
           xor     a
           ld     de,2917,INFMES      ;tabulka hlášení pro LIST*
           call   956,PRTMES          ;tiskni: "MDOS release..."
```

Ted' bude zjištěno, které drivy jsou definovány; tj. s kolika umožňuje MDOS pracovat. Vzhledem i k inicializační tabulce na adr. 3832 je jasné, že to jsou pouze A, B - ovšem v datových oblastech je vždy místo i pro C a D.

```
           ld     a,1
           ld     de,2417,INFMES
           call   456,PRTMES          ;tiskni: "Drives defined..."
           ld     a,65                ;první drive je vždy "A"
           ld     ix,15872            ;a jeho datová oblast začíná na 15872

02193
RINF02      push   ix                ;schovej začátek obl. a ASCII kód drivu
           push   af
           ld     a,(ix+2)            ;není-li drive definován, je třetí bajt
           and     a                  ;oblasti roven nule,
           jr     z,2213,RINF01      ;a proto skoč dál
           pop     af                ;obnov ASCII kód drivu
           push   af
           rst    #10                ;a vytiskni ho
           ld     a,2
           ld     de,2417,INFMES
           call   956,PRTMES          ;tiskni dvojtečku, čárku a mezeru

02213
RINF01      pop     af                ;obnov drive a datovou oblast
           pop     ix
           ld     de,12                ;délka datové oblasti je 12 bajtů
           add     ix,de              ;posuň se na další oblast
           inc     a                  ;posuň se i na další ASCII kód drive
           cp     69                  ;když je to "E", pokračuj dál,
           jr     c,2193,RINF02      ;jinak opakuj smyčku RINF02
```

Následuje zjištění, které z definovaných drivů jsou skutečné připojeny. Smyčka je dosti podobná té minulé.

```
           ld     a, 3
           ld     de,2417,INFMES
           call   956,PRTMES          ;tiskni: "Drives installed..."
           ld     a,65                ;opět první možný drive je "A",
           ld     ix,15872            ;jeho datová oblast je od 15872
```

```

02290
RINF09    push    ix            ;obě hodnoty jsou uschovány
          push    af
          bit     0,(ix+0)      ;a je zjištěno, je-li drive připojen (NZ)
          jr      z,2260,RINF03 ;když ne, vezmi další
          pop     af           ;obnov ASCII kód drivu
          push    af
          rst     #10          ;a vytiskni ho
          ld      a,2
          ld      de,2917,INFMES
          call    456,PRTMES    ;následuje tisk ":", "

02260
RINF03    pop     af           ;drive
          pop     ix           ;datová oblast
          ld      de,12        ;posuň se do další datové oblasti
          add     ix,de
          inc     a            ;a zvětši ASCII kód drivu
          cp      69           ;když jsi došel k "E", skonči,
          jr      c,2290,RINFO4 ;jinak opakuj smyčku
          ld      a,4
          ld      de,2417,INFMES
          call    456,PRTMES    ;tiskni: "Current device..."
          ld      hl,16092
          call    4749,NAMPRT   ;a k tomu jméno aktuálního disku
          ld      a,5
          ld      de,2917,INFMES
          call    956,PRTMES    ;tiskni: "Volumes Available..."
          call    R009,SCNDRV   ;projed' připojené mechaniky

```

V této smyčce budou vytisknuta jména všech dostupných disků. Pokud v mechanice disk není nebo jsou otevřená dvířka, nevytiskne se nic.

```

          ld      b,4          ;maximálně 4 přístupné disky
          ld      hl,15920     ;HL ukazuje do dat na jména disků

02303
RINF05    push    bc          ;uschovej hodnoty
          push    hl
          ld      a,(hl)       ;pokud drive není definován
          and     a            ;skoč na další
          jr      z,2323,RINFO6
          ld      a,32         ;tiskni 2 mezery (odsazení od kraje)
          rst     #10
          ld      a,32
          rst     #10
          pop     hl           ;obnov HL
          push    hl
          call    9749,NAMPRT   ;tiskni          jméno          diskety
          ld      a,13
          rst     #10          ;odřádkuj

02323
RINF06    pop     hl           ;obnov hodnoty
          pop     bc
          ld      a,12         ;do A dej 12
          call    4013,ADDHLA   ;a přičti ho k HL (další oblast)
          djnz    2303,RINF05  ;opakuj 4x výpis jmen
          ld      a,6
          ld      de,2417,INFMES
          call    956,PRTMES    ;tiskni: "Length.."

```



```

ld    hl,(23627)      ;začátek proměnných (VARS)
push  hl
ld    de,(23635)      ;minus začátek programu (PROG)
and   a
sbc   hl,de           ;dává jeho délku
ld    c,l             , - přesuň ji do 13C
ld    b,h
call  4006,BCPRT      ;a vytiskni
ld    a,7
ld    de,2417,INFMES
call  456,PRTMES      ;tiskni: "Variables..."
ld    hl,(23641)      ;začátek editační oblasti (E-LINE)
pop   de              ;minus začátek proměnných
and   a
sbc   hl,de           ;dává jejich délku
ld    c,l             , - přesuň ji do HC
ld    b,h
call  4006,BCPRT      ;a vytiskni
ld    a,8
ld    de,2417,INFMES
call  456,PRTMES      ;tiskni: "Top..."
ld    bc,(23730)      ;čti hodnotu systémové proměnné RAM-TOP
call  4006,BCPRT      ;a tiskni ji
ld    a,9
ld    de,2417,INFMES
call  456,PRTMES      ;tiskni: "Free..."
rst   #24             ;volej FREE-MEM (#1F1A) v NROM
defw  7962,FREE-MEM   ; - vrací velikost obsazené paměti v BC
ld    hl,65535        ;konec paměti (neuvažuje GAMU, ZXS 128)
and   a
sbc   hl,bc           ;minus počet obsazených bajtů
ld    c,l             ;je zbývajících volné místo
ld    b,h             ;přesuň do HC
call  4006,BCPRT      ;a vytiskni
ld    a,13
rst   #10             ;odřádkuj
ret                                ;vrať se

```

Všimněte si, že texty většiny hlášení v tabulce INFMES začínají řídicími kódy, zpravidla CHR\$(13) - odřákování. Sekvence kódů 8, 8, 32, 13 znamená 2x kurzor vlevo, vytisknout mezeru a přejít na nový řádek, což má za praktický následek smazání poslední (resp. nadbytečné) čárky ve výčtu definovaných nebo připojených drivů.

Všechny texty jsou ukončeny invertovaným znakem (text je uzavřen v apostrofech namísto v normálních uvozovkách):

```

02417
INFMES  defb  128
        defm  "MDOS Release: 1.0 (17-May-91)." ;hlášení č. 0
        defm  '(c) Didaktik Skalica 1991.'
        defm  "Drives defined : "             ;hlášení č. 1
        defb  160
        defb  "."," ",160                     ;hlášení č. 2
        defb  8,8,32,13                       ;hlášení č. 3
        defm  "Drives installed:"
        defb  160
        defb  8,8," ",13                      ;hlášení č. 4
        defm  "Current Device : "
        defb  160

```

```

defb  ".",13,13          ;hlášení č. 5
defm  "Volumes Available:"
defb  141
defb  13                  ;hlášení č. 6
defm  "Length of Program : "
defb  160
defb  13                  ;hlášení č. 7
defm  "Length of Variables:"
defb  160
defb  13,13              ;hlášení č. 8
defm  "Top of RAM : "
defb  160
defb  13                  ;hlášení č. 9
defm  "Free memory:"
defb  160

```

2.9 Ostatní příkazy MDOSu

Zbývajících příkazů MDOSu se již nebudeme zabývat podrobně a pouze si některé z nich stručně popíšeme.

CAT (adr 4575); CAT* (adr. 4442)

S poznatky uvedenými v první kapitole byste měli být schopni stvořit svůj vlastní katalog disku (alespoň jednoduchý). MDOSovský CAT však není tak úplně jednoduchou operací - pracuje totiž na stejném principu, jako příkazy LET a ERASE: vypsání informací bude provedeno pro všechny soubory, které vyhovují zadanému příkazu.

Kompletní syntaxe příkazu CAT vypadá asi takto: **CAT [-][*"jmeno.p"*]**. Parametry v hranatých závorkách můžete vynechat; jméno a přípona mohou obsahovat hvězdičkovou a otazníkovou konvenci.

POKE# (1729)

Ukládá do posledního sektoru DRAM (oblast systémových proměnných MDOSu). Relativní adresa je v rozmezí od 0-512, což odpovídá absolutním adresám 15872-16383. Většina systémových proměnných je pro basic nepoužitelná a má význam pouze při práci ve strojovém kódu.

MOVE (6740)

Kopírování pracuje stejně jako v ostatních DOSech: buď kopírujete na dvou mechanikách nebo na jedné. Ve druhém případě můžete navíc kopírovat na jedné (pak ale musíte změnit jméno kopírovaného souboru) nebo na dvou disketách. Syntaxe vypadá takto: **MOVE "dev1:jmeno.p", "dev2:*"** nebo **MOVE "dev1:jmeno1.p", "dev1:jmeno2.p"**. Příkaz pracuje i s hvězdičkovou a otazníkovou konvencí.

To je vše, co o kopírování řeknu, protože na jeho samotném řešení není nic zajímavého (kromě zákeřné chyby). Nikomu nedoporučuji příkaz MOVE používat, protože je až neskutečně pomalý a práci jen zdržuje. Pro kopírování na jedné mechanice se nejvíce hodí program **SINGLEcopy**, který pojme až 41kB "najednou" (na délce souborů mu nijak nezáleží); pro dvě mechaniky stačí používat Tools 80.

Příkaz MOVE neslouží pouze ke kopírování; můžete jím také určit aktuální disk.

RUN (4409)

Bootovací příkaz RUN hledá na disketě spustitelný soubor s názvem "run" - může to tedy být jak program, tak Snapshot. K hledání dochází pouze v případě, že v paměti není žádný basicový program.

LET FN (1776)

Přejmenování souboru. MDOS neumožní vytvořit na disku dva totožně označené soubory (rozdílí se nejen podle jména, ale i podle přípony).

READ* (2640), RESTORE* (2635)

příkazy pro čtení a zápis sektoru jsou využívány i rutinami SAVE a LOAD (MERGE). Práci se sektory se budeme podrobně věnovat ve třetí kapitole,

III. Rutiny pro čtení a zápis sektoru a jejich použití

V poslední kapitole se konečně dostáváme k popisu elementárních diskových operací - čtení a zápisu sektoru (a formátování stopy). Tohle všechno dělá jedna a ta samá rutina, která má pro každou z operací jeden vstupní bod.

3.1 LOAD, SAVE sektoru, FORMAT stopy

Rutina je tvořena smyčkou, uprostřed níž je zavolání požadované operace. Do rutiny vstupujete s takto nastavenými registry:

HL=odkud (kam) číst (zapisovat) data B = číslo stopy
C = číslo sektoru ve stopě
D = kolik sektorů číst/zapisovat
E = počet opakování, než dojde k výpisu chybového hlášení
A = číslo aktuálního disku (zbytečné, ty nejspodnější rutiny se o to starají samy)

V programové nadstavbě se běžně nepracuje s číslem stopy a sektoru v ní, ale s logickými sektory (viz. kap. 1.1), proto je nutno provést přepočítání. Postačí k tomu jednoduchá dělicí rutina (na vstupu je v HL číslo logického sektoru 0 - 1704), na výstupu je v registru B číslo stopy a v registru C číslo sektoru na ní.

```
DIVIDE    ld    a, (16979)      ;čti číslo aktuálního disku
          call  8620            ;vypočti do IX začátek datové oblasti disku
          ld    e, (ix+3)       ;do E dej počet sektorů ve stopě
          ld    d, 0            ;D = 0
          ld    b, -1           ;B = 255
          or    a               ;znič případné CARRY
Dv0       inc    b              ;zvyš číslo stopy
          sbc    hl, de          ;odečti od sektoru počet sektorů na stopě
          jr     nc, DVO         ;zbytek větší než 0 - pokračuj v dělení
          add    hl, de          ;zbytek po dělení zpátky do DE
          ld    c, 1            ;přendej do C
          ret                   ;vrat! se
```

Rutina přepočítá podle formátu diskety číslo logického sektoru na číslo fyzické stopy a fyzického sektoru ve stopě. Výsledek je uložen v BC.

Ještě než přejdu k rutině čtení a zápisu sektoru, vrátím se k parametrům v D a v E. Rutina dokáže pracovat nejen s jedním sektorem, ale i s řadou po sobě jdoucích sektorů. To můžete využít třeba při čtení FÁT, která obsazuje pět sektorů (č. 1-5). Načíst ji můžete najednou a to takto:

```
....
ld    hl, DIR+512              ;místo v RAM pro boot, FAT, adresář
ld    d, 5                     ;čti pět sektorů
ld    e, 1                     ;počet opakování při chybě
ld    bc, 1                    ;začni na stopě 0, od sektoru 1
call  8866                     ;volej načtení sektoru
...
```

parametr v registru E udává, kolikrát se má program pokusit opakovat diskovou operaci (zápis, čtení, najetí na stopu, atd.), než ohlásí chybu (CRC error, SEEK error, etc.). MDOS nastavuje E = 1, tj. dva pokusy.

A teď již samotná rutina...

První vstup je pro zápis sektoru:

```
08854
BWRITE    push    hl            ;ulož datový ukazatel
```

```
ld    hl,9150,DWRITE ;adresa rutiny pro zápis sektoru
jr    8873,BRWR0     ;skoč dopředu
```

Druhý vstup je pro naformátování stopy:

```
08860
BFORMA    push    hl            ;ulož datový ukazatel
          ld      hl,9176,DFORMA ;adr. rutiny pro zformátování stopy
          jr      8873,BRWR0     ;skoč dopředu
```

Třetí vstup je pro čtení sektoru:

```
08866
BREADA    ld      a,(15979)      ;číslo aktuálního drivu
08869
BREAD     push    hl            ;ulož datový ukazatel
          ld      hl,9066,DREAD   ;adresa rutiny pro čtení sektoru
```

Zbývající část je již společná:

```
08873
BRWR0     ld      (15972),hl      ;ulož adresu rutiny na 15972
          ld      hl,15971        ;nastav se na 15971
          ld      (hl),195        ;a dej tam kód instrukce JP
```

Ted' je na adrese 15971 buď JP 9150, JP 9176 nebo JP 9066. Instrukcí CALL 15971 může společná část rutiny vyvolat nastavenou diskovou operaci.

```
          pop     hl            ;obnov v HL datový ukazatel
08882
BRWLO     push    bc            ;ulož číslo stopy a sektoru
          push    af            ;ulož číslo drivu
          push    de            ;ulož počet sektorů a opakování
          push    hl            ;ulož datový ukazatel
          call    15971         ;volej čtení/zápis/zformátování
          inc     c              ;je-li C = 0
          dec     c
          jr      z,8935,BREAD1 ;skoč dopředu
          dec     b              ;pokud B <> 1,
          jr      nz,8960,BREAD2 ;tak skoč dopředu
          bit     7,c            ;testuj 7. bit registru C
          jr      z,8915,BREAD3 ;je-li nulový, skoč dál
08900
BREA71    ld      a,54           ;hlášení "Drive is not ready"
08902
BREA72    ld      de,993,DOSMES
08905
          call    8639,YSRQ      ;tiskni a čekej na stisk klávesy
          jr      c,8929,BREAD4 ;při CARRY skoč dál (stisknuto P, R)
          ld      a,91           ;hlášení "I/O device error"
          jp      516,ERRR       ;skokem do výpisu chyby předčasně skonči

08915
BREAD3    ld      a,c            ;C dej do A
          and     24             ;zachovej 3. a 4. bit
          jr      nz,8925,BREA31 ;výsledek nenulový, skoč
08920
ERR45     ld      a,59           ;hlášení "Internal error"
          jp      516,ERRR       ;skonči tiskem hlášení
```

```

08925
BREA31    ld    a,55                ;hlášení "SEEK error"
          jr    8902,BREA72        ;skoč na možnost "R = Retry"

08929
BREAD4    pop    hl                ;obnov registry, abys mohl
          pop    de                ;provést "Retry"
          pop    af
          pop    bc
          jr    8882,BRWLO         ;zkus to znovu

08935
BREAD1    pop    hl                ;obnov datový ukazatel
          pop    de                ;obnov počet sektorů a opakování
          pop    af                ;obnov číslo drivu
          ld     bc,512            ;délka sektoru
          add    hl,bc             ;přičti k HL (HL ukazuje další sektor)

```

(pozn.: přitom by stačilo pouhé INC H, INC H - navíc je to kratší, rychlejší a hezčí)

```

          pop    bc                ;obnov číslo stopy a sektoru
          push   af                ;schovej číslo drivu
          inc    c                 ;posuň se na další sektor
          ld     a,(ix+3)          ;A = počet sektorů na stopu (formát disku)
          ;porovnej
          jr     nz,8959,BREA11    ;při nerovnosti skoč dál
          ld     c,0               ;jinak C = 0 (první sektor ve stopě)
          inc    b                 ;další stopa

08954
BREA11    pop    af                ;číslo drivu
          dec    d                 ;sniž počet čtených sektorů
          jp     nz,8882,BRWLO     ; D > 0 - opakuj smyčku
          ret                     ;vrať se, čtení sektorů skončeno

08960
BREAD2    dec    b                 ;testuj B = 2
          jr     nz,8988,BREAD7    ;ne, skoč dál
          ld     a,c               ;čti C do A
          and    %10011101        ;zachovej některé bity
          jr     z,8935,BREAD1     ;výsledek nulový, skoč - operace je OK

08968
BREA81    bit    7,c               ;testuj 7. bit registru C
          jr     nz,8900,BREA71    ;je-li nenulový skoč na "Not ready"
          bit    4,c               ;testuj 4. bit registru C
          jr     z,8980,BREADB     ;je-li nulový, skoč dál
          ld     a,56              ;hlášení "Sector not found"
          jr     8902,BREA72        ;skoč na možnost "R = Retry"

08980
BREAD8    bit    3,c               ;testuj 3. bit registru C
          jr     z,8920,ERR45      ;skoč na "Internal error"
          ld     a,57              ;hlášení "CRC error"
          jr     8902,BREA72        ;skoč na možnost "R = Retry"

08988
BREAD7    dec    b                 ;testuj B = 3
          jr     nz,9002,BREAD9    ;ne, skoč dál
          ld     a,c               ;do A dej C
          and    %11011101        ;zachovej nastavené bity

```

(pozn.: na tomto místě pravděpodobně chybí JR Z,8393, BREADA)

```

        bit    6,c                ;testuj 6.bit registru C
        jr     z,8968,BREA81      ;je-li nulový, skoč zpátky
        ld     a,58               ;hlášení "Disk is write protected"
        jr     8902               ;skoč na možnost "R = Retry"

09002
BREAD9    bit    0,c                ;testuj 0. bit registru C
        jr     z,9011,BREA91      ;je-li nulový, skoč dopředu
        ld     a,34               ;hlášení "Device unavailable"
        jp     516,ERRR           ;skonči výpisem chyby

09011
BREA91    bit    1,c                ;testuj 1. bit registru C
        jr     z,8920,ERR45       ;je-li nulový, skoč na "Internall error"

09015
BADTYP    ld     a,32               ;hlášení "Bad device type"
        jp     516,ERRR           ;skonči výpisem chyby

```

Uvedená rutina ještě stále není tou "nejspodnější" úrovní MDOSu, ale pro programovou obsluhu je to ta pravá, pokud nemáte (zbytečnou) chuť zatěžovat se přímým ovládáním řadiče. Jak je vidět, budete-li si chtít sami ošetřit chybová hlášení typu "R = Retry", nezbyde Vám nic jiného, než celou rutinu opsat z DROM do RAM - potom si v ní sami změníte JP 516 na JP MESSAG2 a pro SYSRQ vytvoříte vlastní podprogram.

Rutiny, které přímo čtou a zapisují sektor se jmenují DREAD a DWRITE. Zavoláte je s podobným nastavením registrů jako jejich nadstavbu:

HL = ukazatel na data (nebo na místo pro data)
 B = stopa
 C = sektor ve stopě
 E = počet opakování, než se bude neúspěšná operace považovat za chybu

Rozborem podprogramů se zabývat nebudeme (zabralo by to pár dalších stránek) a pouze si řekneme, jak probíhá výměna dat s řadičem:

DREAD a DWRITE ukládají do registru IX adresy následujících dvou podprogramků:

```

09706
REANMI    ini                      ;pro čtení
        ret

09709
WRINMI    outi                    ;pro zápis
        ret

```

Komunikaci pak zajišťuje nemaskovatelné přerušení NMI:

```

00102
NMI        jp     (ix)            ;skoč do rutiny

```

Při čtení/zápisu sektoru je hardwarové 512x vyvoláno nemaskovatelné přerušení, které skáče v DROM na adresu 102. Zde pak pokračuje skokem na adresu určenou registrem IX (buď REANMI nebo WRINMI). Instrukce INI a OUTI jsou tím nejrychlejším způsobem, jak s řadičem komunikovat (trvají nejmenší počet taktů). (pozn.: Rutina pro formátování stopy je ještě složitější a neřeknu o ní ani Ň.)

Ostatní operace s řadičem se provádějí normálně pomocí instrukcí IN, OUT; kód chyby, k jaké došlo, je uložen MDOSem do registrového páru BC a následně vyhodnocen ve vyšší programové nadstavbě (viz. BREAD, BWRITE). Popis některých podprogramů, řídicích řadič, najdete v příloze C.

3.2 Čtení a zápis bootu, FAT a adresáře

Operace s datovými oblastmi na disku jsem popisoval už v první kapitole. Neuvedl jsem ale to nejdůležitější - a sice, jak si tuto část disku do paměti načíst, eventuálně, jak ji zpět na disk uložit (ten READ* / RESTORE* v basicu se nedá brát vážně...).

Podprogram je podobný jako pro načtení FAT (viz. 3.1), ale složitější. Protože budeme načítat 14 sektorů, a ty už všechny nemohou ležet v jedné stopě, bude zapotřebí nastavit proměnné MDOSu. Normálně to dělá podprogram SETDSK (adr. 7841), který řeší i různé krizové situace (nesmyslný formát, DS disk v SS mechanice, atd.), ale pokud to chcete udělat sami a nebrat v potaz, že by informace na disketě mohly být poškozeny, použijte klidně moji rutinu:

```

READALL    call  SETPRMS          ;"očmuchej" disketu
           ld    hl,BREAD         ;rutina pro čtení sektoru (Vaše nebo MDOS)
RWALL      ld    (RWALL+1),hl     ;ulož adresu rutiny
           ld    hl,RWTAB         ;tabulka pořadí sektorů
           ld    de,DIR           ;místo v paměti
           ld    b,14             ;délka = 14 sektorů
RWAL0      push  bc               ;všechno ulož
           push  hl
           push  de
           ld    l,(hl)           ;čti číslo logického sektoru do HL
           ld    h,0
           call  DIVIDE           ;vypočti stopu a sektor do BC
           pop   hl               ;adresa dat (DIR)
           ld    de,257           ;jeden sektor, jedno opakování při chybě
RWALL      call  0                 ;volej rutinu čtení
           ex    de,hl            ;adresa dat do DE
           pop   hl               ;tabulka pořadí sektorů
           inc   hl               ;posuň se na další
           pop   bc               ;počet sektorů
           djnz  RWAL0            ;opakuj B krát
           jp    9526             ;ukonči vypnutím motorů
SETPRMS    ld    hl,14336         ;místo v DRAM
           ld    de,257           ;jeden sektor, jedno opakování
           ld    bc,0             ;stopa nula, sektor nula ( = boot)
           call  BREAD            ;čti sektor
           call  8609             ;vypočti do IX datovou oblast
           ld    a,(19336+177)    ;čti údaje o formátu
           ld    hl,(14336+178)
           set   4,(ix+1)         ;nastav oboustranný
           and   16                ;testuj oboustranný
           jr    nz,RA0           ;ano, skoč
           res   9,(ix+1)         ;nastav jednostranný
RA0        ld    (ix+2),1         ;nastav počet stop a sektorů
           ld    (ix+3),h
           ret                    ;vrať se

RWTAB      defb  0,1,2,3,9,5     ;boot a FAT v normálním pořadí
           defb  6,8,10,12        ;adresář je uložen "ob jeden"
           defb  7,9,11,13

```

RWALL načítá do paměti prvních čtrnáct sektorů a bere při tom ohled na uložení adresáře. Stejný podprogram použijeme i pro uložení oněch 14 sektorů, jenom změníme jeho volání:

```

WRITALL    call  SETPRMS ;nastav parametry
           ld    hl,BWRITE        ;rutina zápisu sektoru
           jr    RWALL           ;skoč do společné části

```

READALL a WRITALL budou pracovat jak s rutinami MDOSu (s rutinami pro čtení/zápis sektoru - pozn.), tak s Vašimi vlastními (resp. opsanými z DROM).

3.3 Vlastní rutina pro LOAD souboru

Využijeme teď spousty věcí, které jsme si až doposud řekli, a stvoříme vlastní rutinu pro načtení souboru do paměti. Nebudeme uvažovat žádné "mezí situace" - např. že se soubor do paměti nevejde, atd. - jde mi pouze o princip a takové stavy si můžete ošetřit později sami.

```
LDFILE      ld    hl,BREAD          ;rutina na čtení sektoru
            ld    (LDSVR+1),hl      ;ulož do společné části pro LORD/SAVE
            call  FINDFL           ;hledej soubor (viz. 1.9)
            ld    a,27              ;hlášení "File not found"
            jp    c,MESSAG2        ;skoč při chybě
            push  hl                ;hlavička souboru do IX
            pop   ix
            ld    l,(ix+17)         ;první sektor
            ld    h,(ix+18)
LDF1         push  hl                ;ulož
            call  FDBLOCK          ;vyzvedni číslo následujícího sektoru
            ld    hl,3072          ;prázdný soubor?
            sbc   hl,de
            jr    z,LDF3           ;ano, skoč dopředu
            ld    a,d              ;poslední sektor?
            cp    19
            jr    nc,LDF2          ;ano, skoč dopředu
            pop   hl                ;číslo sektoru
            call  LDSV             ;nahraj sektor
            call  FDBLOCK          ;najdi číslo dalšího (nebyl poslední)
            ex    de,hl            ;dej ho do HL
            jr    LDF1            ;opakuj

LDF2         and   1                ;zjistí, kolik bajtů z posledního sektoru
            ld    d,a              ;do souboru skutečně patří
            pop   hl                ;číslo sektoru
            push  de                ;ulož délku
            call  DIVIDE           ;přepočti číslo sektoru na stopy a sektory
            ld    hl,14898         ;místo v DRAM
            push  hl                ;ulož
            ld    de,257           ;jeden sektor, jedno opakování
            call  BREAD            ;čti sektor
            pop   hl                ;odkud
            pop   bc                ;kolik
            ld    de,(LDADR+1)     ;kam
            ldir                  ;přenes
            defb   62              ;ignoruj příští instrukci
LDF3         pop   hl                ;čistí zásobník
            jp    9526             ;vypnutím motorů končí

LDSV         push  hl                ;ulož číslo logického sektoru
            call  DIVIDE           ;vypočti stopy a sektory
LDADR        ld    hl,0            ;kam/odkud nahrávat
            ld    de,257           ;jeden sektor, jedno opakování
LDSVR        call  0                ;volej LOAD/SAVE sektoru
            ld    hl,(LDADR+1)     ;posuň adresu pro nahrávání
            inc   h                ;o jeden sektor dál (512 bajtů)
            inc   h
            ld    (LDADR+1),hl     ;a ulož ji
            pop   hl                ;čti číslo sektoru
            ret                    ;vrať se
```

Volání rutiny bude vypadat takto (program samozřejmě běží ve stránce):

```
call READALL      ;boot, FAT, adresář
ld  ix,HEAD        ;ukazuj na jméno souboru
ld  hl,ADR          ;na tuto adresu nahrávej
ld  (LDADR+1),hl
call LDFILE        ;nahraj soubor

HEAD defm "PTELEFONY"
defb  0,0
```

Program na uložení souboru (SVFILE) je o trochu jednodušší, zkuste ho napsat sami. Pro zápis sektoru využijte LDSV (nastavte na LDSVR CALL BWRITE) a nezapomeňte u posledního sektoru vytvořit koncovou značku!

Příloha A: Popis DRAM a vybraných syst. prom. MDOSu

DRAM začíná na adrese 14336 a její velikost je 2048 bajtů, čili 4 sektory po 512 bajtech. První tři sektory jsou využívány pro načtení bootu, FATu, adresáře, "zbytku" souboru z posledního sektoru při nahrávání. Ve čtvrtém sektoru jsou umístěny systémové proměnné MDOSu (viz. dále). Posledních 128 bajtů sektoru používá MDOS pro ukládání hodnot registrů při snapu; místo mezi je v tomto případě využíváno jako zásobník.

Při použití vlastních rutin pro základní diskové operace, smíte první tři sektory DRAM použít k čemu uznáte za vhodné (Váš program tam klidně může ležet - pokud se vejde) - nelze ale zavolat žádnou "vyšší" diskovou operaci MDOSu (tj. všechno, co sahá na disk, krom čtení, zápisu a formátování sektoru).

adresa název velikost význam			
14336	DIRBUF	512	Sektor pro práci s adresářem (při LOAD, SAVE...)
14848	AUXBUF	512	Místo pro nahrání posledního sektoru souboru (odsud je přenesen jen potřebný počet bajtů)
15360	FATBUF	512	Sektor pro práci s FATkou.
15672	DRZONE	4*12	Obsahuje údaje o připojených mechanikách a o jejich parametrech (blíže viz. kapitola 2.2).
15920	VNZONE	4*12	Místo pro názvy disket v mechanikách (10 bajtů) + pro náhodný identifikační dvojбайt (2 bajty).
15558	DEBUG	1	Bajt, určující, mají-li být při práci s MDOSem vypisovány ladicí tisky (několik čísel vytisknutých vždy před provedením diskové operace).
15969	SNPCNT	1	počítadlo SNAPSHOTů.
15970	CONFRM	1	Nenulová hodnota znamená, že při ukládání souboru se MDOS nebude ptát na přepsání starého (existuje-li).
15971	MODJP	1	Sem bývá uložena instrukce JP (kód 195) při volání čtení, zápisu, zformátování sektoru.
15972	MODJPA	2	Adresa, následující za instrukcí skoku.
15974	DESTOR	2	V případě potřeby sem bývá ukládán obsah reg. páru DE.
15979	ACTDR	1	Číslo aktuálního drivu (A = 0, B = 1).
15980	FATACT	1	Nulová hodnota znamená, že sektor FAT, který je načten v paměti, není třeba zapisovat na disk (aktualizovat).
15951	FATEL	1	Číslo posledně čteného sektoru FAT (255 = žádný).
15982	FATDR	1	Číslo drivu, ze kterého (na který) jsou čteny (zapisovány) sektory FAT.
15983	DIRTS	2	Stopa a sektor ve stopě, udávající na disku polohu sektoru adresáře, se kterým se právě pracuje.
15985	DIRDR	1	Číslo drivu, ze kterého (na který) jsou čteny (zapisovány) sektory adresáře.
15986	ENTADR	2	Adresa nalezené hlavičky souboru v DIRBUF.
15988	LOADIX	2	Místo pro uschování začátku bloku dat při čtení/ukládání souboru z/na disk(u).
15990	LOALEN	2	Místo pro uschování délky čteného/ukládaného bloku dat.
15992	VALX	2	Pomocná systémová proměnná pro uschování startovní adresy souboru (té, která je uvedena v hlavičce souboru, což se nemusí shodovat se skutečnou adresou v paměti, od které se soubor ukládá).
15999	VALY	2	Pomocná systémová proměnná pro uschování délky Basicu (opět té z hlavičky) při ukládání

programu.

...

16000	DNZONE	10	Jméno disku, se kterým se pracuje.
16010	FNZONE	10	Jméno souboru, se kterým se pracuje.
16020	FILTYP	1	Přípona tohoto souboru.
16021	DNZON2	10	Jméno druhého disku, se kterým se pracuje (např.

při kopírování).

16031	FNZON2	10	Jméno druhého souboru, se kterým se pracuje.
16041	FILTY2	1	Přípona tohoto souboru.

...

16084	LDBUF	6	Místo pro výpočet kapacity disku z počtu stop a sektorů.
-------	-------	---	--

16090	LDNUM	8	Místo pro ASCII kódové vyjádření 24-bitového čísla.
-------	-------	---	---

16098	INTCNT	1	Počítadlo průchodů přerušení IM 1 při nastaveném EI a stínové ROM.
-------	--------	---	--

16099	TERADR	2	Nová adresa návratu z přerušení.
-------	--------	---	----------------------------------

16101	HERRSP	2	Místo pro uschování SP.
-------	--------	---	-------------------------

16103	DOSIX	2	Místo pro uschování IX při čtení/zápisu.
-------	-------	---	--

16105	SELSTA	1	Posledně posílaný příkaz řadiči.
-------	--------	---	----------------------------------

...

16108	IREG	2	Místo pro uschování registru I a stav přerušení.
-------	------	---	--

16110	SNAP0	1	Je-li zde nenulová hodnota, znamená to, že se provádí SNAPSHOT (ukládání) a na místo výpisu chybových hlášení se skáče na konec ukládání snapu (842, SNPRET).
-------	-------	---	---

16111	SYSMRK	9	Osm bajtů pro kontrolní tabulku (vytvořena při inicializaci a testována při každém přestránkování) a jeden pro uložení příčiny přestránkování (adr. 16119)
-------	--------	---	--

Příloha B: Chyby v MDOSu

MDOS, stejně jako každý jiný program, obsahuje chyby, kterých se dopustil jeho autor. Tuto přílohu jsem nenapsal proto, abych vyžíval v popisu toho, jaký byl autor břídil - podle mne je (až na výjimky) MDOS celkem kvalitní operační systém a jeho autor v žádném případě břídil není. Zdá se, že na výsledné podobě MDOSu se nejvíce podepsala pravděpodobně co nejrychlejší adaptace rutin ze SINDOSu, a to je škoda.

- Za největší chybu považuji zablokování možnosti připojit si až tři nebo čtyři mechaniky. Použitý řadič dokáže obsloužit až čtyři disketové jednotky - softwarové zablokování disků C a D (především C, protože pro něj je na portu 137 místo) vidím jako docela dost dementní nápad (kdyby se ale MDOS opravila vypálil znovu do EPROMky... hm...).

- Některé mazací LDIRy mažou o bajt víc; jediné štěstí, že to dělají ve chvílích, kdy to náhodou nevadí.

- Nejdrastičtější chyba, na kterou jsem zatím narazil a před kterou Vás musím varovat, je na adrese 6827, v podprogramu pro kopírování souborů. Nepřišel jsem na to, co zde mělo být původně (asi nic), ale určité ne tohle:

```
06827      1d      (49152) ,bc
```

Můžeme mluvit o štěstí, že tento zápis nebyl v programu proveden o kousek dál, nejlépe ve chvíli, když už je v paměti načten soubor ke zkopírování - to by pak všechny soubory delší než cca 25kB byly poškozeny (brrr!).

Co přesně chyba způsobuje? Tím, že vždy zničí obsah adresy 49152, může se při kopírování stát navíc toto:

1) RAMTOP je vysoko nad 49152 a program v Basicu i jeho proměnné končí pod 41952 nebo RAMTOP je pod 49152 a nad ním nic není - nestane se nic (světlá výjimka).

2) Program v Basicu nebo jeho proměnné leží přes adresu 49152 - dojde k narušení (programu nebo dat), což může v nejhorším případě vést až ke zhroucení.

3) RAMTOP je kousek nad 41952 - program zničí zásobník Basicu; opět může vést až ke zhroucení.

4) RAMTOP je pod 41952 a nad ním je program ve strojovém kódu - bude poškozen (co se asi tak stane...).

- Inicializace interface v disketové jednotce je provedena špatně (resp. špatně je zjišťování jiného připojeného obvodu 8255).

- MDOS špatně pracuje s některými formáty. Zkuste na D40 v Basicu naformátovat disketu na 20 stop a 9 sektorů, něco na ni uložit a zase něco přečíst - všechno je OK. Potom vyresetujte počítač a zkuste opět z diskety něco přečíst - a - ne vždy to jde.

- Žádná další fatální chyba už mě nenapadá (tím netvrdím, že v MDOSu už žádná není), takže přílohu uzavřu a přejdeme k té nejposlednější části této příručky.

Příloha C: Seznam některých rutin MDOSu a jejich volání

Protože při komentování MDOSu jsem se odkazoval na spoustu nepopsaných rutin, uvádím zde alespoň stručný výčet a popis některých z nich (řazeno abecedně):

ADDHLA 4013

vstup : číslo v HL (0-65535), číslo v A (0-255)
výstup : přičte A k HL ($HL=HL+A$)

BCPRT 4006

vstup : číslo v registru BC (0-65535)
výstup : vytiskne číslo (používá rutiny kalkulátoru z NROM!)

BREADA 8866

vstup : viz. kapitola 3.1
výstup : přečte sektor (řadu za sebou jdoucích sektorů) z disku

BWRITE 8854

vstup : viz. kapitola 3.1
výstup : zapíše sektor (řadu za sebou jdoucích sektorů) na disk

DELAY 9671

vstup : -
výstup : čeká 163 taktů

DSELECT 9547

vstup : A = číslo drivu
výstup : zapne drive a nastaví stopu podle $IX+4$

DSKEX 9504

vstup : IX na 16103 (DOSIX), C = číslo chyby
výstup : na $(IX+4)$ uloží stopu a smaže 0. bit na $(IX+O)$

DSKSTP 9526

vstup : -
výstup : zastaví motory, zhasne diody

DRVCMP 8620

vstup : A = číslo drivu
výstup : IX = začátek datové oblasti drivu ($IX = 15872 + A*12$), ZERO = mechanika nepřipojena

DRWSU 9396

vstup : B = stopa, C = sektor
výstup : najede na stopu a sektor, uloží IX na 16103 (DOSIX) CARRY - operace OK (B=1), NC - chyba (BC = číslo chyby)

FINTYP 6608

vstup : IX ukazuje na první bajt "páskové" hlavičky (tj. typ souboru 0-3)
výstup : uloží na 16020 odpovídající příponu souboru (0=P, 3=B, atd.)

HOME 9035

vstup : -
výstup : pošle hlavu "domů" (na začátek disku)

PRTMES 456

vstup : DE = adresa tabulky hlášení (začínající invertovaným znakem), A = číslo hlášení v tabulce (číslováno od 1)
výstup : vytiskne hlášení

SEAFIL 8491

vstup : jméno a přípona souboru na 16010
výstup : Z -soubor nenalezen, NZ -soubor nalezen, HL - adresa začátku hlavičky (ukazuje do DIRBUF)

SELSEL 9660

vstup : A = příkaz pro řadič
výstup : pošle A na port 137 a zapiše ho na adresu 16105

SETIX 8609

vstup : číslo aktuálního drivu na 15979
výstup : nastaví IX jako DRVCMP, ale nenastavuje příznak

SETACT 7311

vstup : -
výstup : zapne aktuální mechaniku, přečte boot, nastaví systémové proměnné; pokud disk není MDOSový hlásí "X Bad device type"

SYSRQ 8639

vstup : DE = tabulka hlášení (zpravidla DOSMES), A = číslo hlášení 7, bit registru A: I =
Retry, 0 = Proceed
výstup : vypíše do editační zóny hlášení a přidá k němu dotaz Retry nebo Proceed

OBSAH

I. Organizace dat na disketě, rutiny pro obsluhu FAT a adresáře	3
1.1 Formát	3
1.2 BOOT	3
1.3 FAT	4
1.4 Adresář	7
1.5 Závěrem...	11
 II. Popis některých rutin MDOSu a jejich volání	 13
2.1 Komunikace MDOSové ROM a normální ROM	13
2.2 Reset MDOSu a inicializace připojených mechanik	15
Mezikapitola o ošetření chybových hlášení	19
2.3 Formátování	21
2.4 LOAD souboru	23
2.5 SAVE souboru	26
2.6 SAVE, LOAD a spouštění SNAPSHOTů	28
2.7 ERASE, LET FN, LET ATTR	30
2.8 LIST*, LLIST*	31
2.9 Ostatní příkazy MDOSu	34
 III. Rutiny pro čtení a zápis sektoru a jejich použití	 36
3.1 LOAD, SAVE sektoru, FORMAT stopy	36
3.2 Čtení a zápis bootu, FAT a adresáře	39
3.3 Vlastní rutina pro LOAD souboru	41
 IV. Přílohy	 43
Příloha A: Popis DRAM a vybraných syst. prom. MDOSu	43
Příloha B: Chyby v MDOSu	45
Příloha C: Seznam některých rutin MDOSu a jejich volání	46